

■STi-01 ステンレス製アイスペール（断熱2重構造） ～ 共通取扱説明書～

更新日: 13.03.08

お手入れ方法

- 長期間使用しない時は、汚れを十分に落とし、よく乾燥させてください。高温多湿の場所を避けて保管してください。

本体

胴部

- 布に薄めた食器用中性洗剤を含ませ固く絞り拭き取ってください。最後に乾いた布で水気を拭き取ってください。

【注意】

- 丸洗い・つけ置き洗いはしないでください。
隙間から水が侵入し、腐食や故障、保冷不良の原因になります。
- 塩素系・酸素系漂白剤を使用しないでください。
腐食や故障、保冷不良の原因になります。

内容器

- 食器用中性洗剤を使用し、柔らかいスポンジ又はブラシでよく洗い、水気を拭き取り十分に乾燥させてください。

【斑点状の赤いサビが付着している場合】

- 水に含まれる鉄分等が付着したもの。内容器にお湯を入れ、食酢を10%程度加えて約1時間放置後、よく洗ってください。

【ザラザラしたものが付着している場合】

- 水に含まれるカルシウム等が付着したもの。内容器にお湯を入れ、クエン酸を10%程度加えて約3時間放置後、よく洗ってください。

【汚れや臭いが気になる場合】

- 酸素系漂白剤を内容器に入れ、約30分放置後、よく洗ってください。

【注意】 塩素系漂白剤を使用しないでください。 腐食や故障、保冷不良の原因になります。

目次

- 食器用中性洗剤を使用し、柔らかいスポンジ又はブラシでよく洗い、水気を拭き取り十分に乾燥させてください。

△ お手入れ上の注意

お手入れの前によくお読みの上、必ずお守りください。

- 食器洗浄機や食器乾燥器等を使用したり、煮沸・熱湯消毒をしないでください。
変形や保冷不良の原因になります。又、腐食の原因になります。

- 洗った後はハンドルの根元等に残った水分をよく振り切って、水気を拭き取り十分に乾燥させてください。
ハンドルの根元等に水が侵入し、腐食や故障の原因になります。又、ご使用中に水がたれてくる原因になります。

- シンナー類・クレンザー・金属タワシ・化学そうきん等は使用しないでください。
傷や腐食の原因になります。

商品の品番・商品名を記入してください。お問い合わせの際に品番・商品名が無い場合、商品の特定が出来ず、ご要望に応じられない場合があります。

品番

商品名

STi-01

ステンレス製 アイスペール (断熱2重構造)

共通 取扱説明書

保冷専用

※氷の保冷以外の用途には使用しないでください。

この度は、お買い求め頂きました誠にありがとうございます。
ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用してください。お読みになった後は、必ず保管してください。

この取扱説明書の裏表紙に商品の品番・商品名を必ず記入してください。

商品、取扱説明書の不明な点についてのお問い合わせ先


和平フレイズ株式会社

〒959-1292 新潟県燕市物流センター2丁目16番地
0256-66-8511 [アフターサービス係]
<http://www.wahei.co.jp>

受付時間 9:00~12:00 / 13:00~18:00 (土日・祝日は除く)

各部の名称

ご使用前に、各部品が壊っている事を確認してください。



※イラストは一般的なものであり、実際の形状とは異なる場合があります。
※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。

△ 取扱上の注意

ご使用になる時は、製品の故障・汚れを防ぐために、下記の事は必ずお守りください。

- 乳幼児の手の届く所には置かないでください。又、いたずらには十分注意してください。
ケガの原因になります。




- 氷の保冷以外の用途には使用しないでください。

- 絶対に火にかけないでください。
火災やヤケドの原因になります。



- アイスピック等、先のとがったもので突かないでください。
破損や保冷不良の原因になります。



- コンロやストーブ等、火気のそばには近付けないでください。
ヤケドや変形・変色の原因になります。



- 不安定な場所に置かないでください。
氷がこぼれ、ものを汚す原因になります。




- 氷を入れて持ち運ぶ時は、ハンドルをゆっくりと持ち上げ、傾けないでください。
氷がこぼれる原因になります。




- 電子レンジで加熱しないでください。
火花が飛び、ケガやレンジの故障の原因になります。



- 冷凍庫に入れないでください。
破損の原因になります。



- 改造・分解・修理はしないでください。
故障・事故の原因になります。



ご使用前に本体・目皿を十分に洗ってください。

① 目皿をセットする

目皿を本体底へ水平に入れてください。



② 氷を入れる

氷を静かに入れてください。



[注意] 勢いよく入れると、氷が飛び出る原因になります。