

この度は、お買い求め頂きまして誠にありがとうございます。この商品は家庭で調理するために使うものです。
ご使用の前に取扱説明をよくお読みの上、正しく使用してください。お読みになった後は、必ず保管してください。

<▲取扱上の注意>

- 蓋以外の用途では使用しないでください。
 - 寸法表示と同じでも、まれに合わない場合があります。鍋、又はフライパンの内寸をよくご確認の上、購入してください。
 - 調理中や直後は蓋が熱くなっています。ヤケドの危険がありますので、特に子様の手に触れないように注意してください。
 - コンロ等、火のそばに置かないでください。変形、破損の原因になります。
 - 蓋は鍋やフライパンの中央部に乗せて安定させて使用してください。
 - 蓋をずらす等、蓋に直火があたるようなご使用はしないでください。ガラスの一部のみに炎の熱が加わり、破損の原因になります。
 - 炎が底面からはみ出さないように使用してください。変形、破損の原因になります。
 - つまみがゆるんだ状態で使用しないでください。脱落してヤケドの危険があります。ネジを締め直してから使用してください。
 - つまみのガタツキや破損に対し、改造や応急処置等の手当てをして使用する事は危険ですのでやめてください。
 - 空炊きをしないでください。
 - 高い所から落とす等、急激な衝撃、強い衝撃を与えないでください。破損や変形の原因になります。
 - ガラスが破損した場合、破片が細片となって激しく飛散しますので注意してください。
 - 蓋が熱いうちに水に浸ける、又は水をかける、濡れた布で触れる等しないでください。急激な温度変化により破損する事があります。
 - 電子レンジやオーブンに使用しないでください。
- ※落としたり、傷が付いたり、直火にあててしまったガラスは、外観上異常がなくても「強化処理」をした表面のバランスが崩れ、ある日突然粉々に割れる事がありますのでご使用を中止してください。

<お手入れ方法>

- 最初に使用する時は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取ってください。
- ご使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取り乾燥させてください。
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気の多い場所での保管は腐食発生の原因になります。
- たわし又は磨き粉のご使用等、傷が付くような取扱は避けてください。
- 鉄やアルミ等の異種金属に製品を接触したまま放置しないでください。腐食発生の原因になります。
- 食器洗浄機や食器乾燥器には使用しないでください。白く濁ったり、割れる事があります。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。

品 名／強化ガラス製器具
強化の種類／全面物理強化

お問い合わせ先



〒959-1292 新潟県燕市物流センター2丁目16番地

0256-66-8511 [アフターサービス係]

<http://www.wahei.co.jp>

受付時間 9:00~12:00 / 13:00~18:00 (土日・祝日は除く)

PR-8569 強化ガラス蓋16cm



MADE IN CHINA

