

### <△取扱上の注意>

- 本製品本来の使用目的以外には使用しないでください。
- 安定した状態で使用してください。
- 調理中や直後は非常に熱くなっています。必ずミトン等を用いてヤケドに注意してください。ヤケドの危険がありますので、特にお子様の手に触れないように注意してください。
- 各部のガタツキや破損に対し、改造や応急処置等の手当てをして使用することは危険ですのでやめてください。
- アミが目詰まりしないよう、汚れをよく洗い流してください。目詰まりした状態で使用すると空気が密閉され、蓋をした状態になります。油の温度が急激に上がり、オイルスクリーンを外す際に発火して火災の危険があります。
- 高い所から落とす等、急激な衝撃を与えないでください。アミが外れる等、破損や変形の原因になります。
- アミが切れたり、巻き込み部分から外れたりした場合は使用しないでください。
- ふっ素樹脂加工がはがれる場合があります。ふっ素樹脂加工は、食品衛生法に適合したものを使用していますので、人体に入っても問題ありません。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。

### <お手入れ方法>

- 最初に使用する時は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取ってください。
- ご使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取り乾燥させてください。
- スチールたわし、磨き粉等を使用しないでください。
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気の多い場所での保管は腐食発生の原因になります。
- 鉄やアルミ等の異種金属に製品を接触したまま放置しないでください。腐食発生の原因になります。
- 食器洗浄機や食器乾燥器には使用しないでください。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。

表面加工/ふっ素樹脂塗膜加工  
材料の種類/ステンレス鋼



ラベル

