

元祖 ヤキヤキ屋台 たこ焼ピック

この度は、お買い求め頂きまして誠にありがとうございます。ご使用前に下記をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、必ず保管してください。

【取扱い上の注意】

- 本製品の使用目的以外には使用しないでください。
- 直接火にふれたり、近づけたりしないでください。熱くなります。
- たこ焼プレートなどの上に放置しないでください。熱くなります。
- 表面が樹脂加工してあるたこ焼プレートなどには使用しないでください。
- 幼児の手のとどかない所に保管してください。

【お手入れ方法】

- ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
- ご使用後は食器用洗剤などで汚れをよく洗い落としてください。
- 水分をよく拭きとり乾燥させてください。
- 金属タワシなどの硬いもので洗うと傷がつきます。
- 塩分や酸等を含んだ汚れが付着したまま、又は鉄やアルミ等の異種金属に製品を接触したままの放置、湿気の多い場所での保管はおやめください。サビの発生原因となります。
- 食器洗浄機には使用できません。

本	体	／ステンレス鋼
		(クロム 18%)
		(ニッケル 8%)
ハンドル	／	天然木
カツラ	／	鉄(クロムメッキ)