



### 【取扱い方法】

- 10回に1回ほど本体を軽く叩きながら振ると粉のつまりが少なく使用できます。

### 【取扱い上の注意】

- 本製品の使用目的以外には使用しないでください。
- 取っ手や引き手端面処理はしていますが、洗浄時に手や指をキズつけないよう取扱いに注意してください。
- 幼児の手のとどかない所に保管してください。

### 【お手入れ方法】

- 粉類は湿気を嫌いますので、ご使用前やご使用後のお手入れは出来るだけ水洗いをさけ、柔らかいブラシなどで掃除をするようにしてください。
- 水洗いをする際には羽部などで手を切る恐れがありますので、必ずブラシを使用してください。
- 金属タワシなどの硬いもので洗うと傷がつきます。
- 塩分や酸等を含んだ汚れが付着したまま、又は鉄やアルミ等の異種金属に製品を接触したままの放置、湿気の多い場所での保管はおやめください。サビの発生原因となります。
- 食器洗浄機をご使用の場合は、お使いの機器の取扱説明書をよく読んでからご用ください。

本体	ステンレス鋼 (クロム 18%) (ニッケル 8%)
ア	ステンレス鋼 (クロム 18%) (ニッケル 8%)
回転軸	ナイロン樹脂



**和平フレイズ株式会社**  
〒959-1292 新潟県燕市物流センター2丁目16番地

0256-66-8511 [アフターサービス課]  
<http://www.wahei.co.jp>

受付時間 9:00~12:00 / 13:00~18:00 (土日・祝日は除く)

中平に粉を入れたら、  
握った瞬間に粉が  
さらさらになる

