

## 急須 取扱説明書

この度は、お買い求め頂きまして誠にありがとうございます。  
ご使用前に取扱説明をよくお読みの上、正しくお使いください。  
お読みになった後は、必ず保管してください。

### 【取扱上の注意】

- 使用中、使用直後は金属部が熱くなっています。注意してください。
- 取っ手のガツキや取っ手、つまみの破損に対し、改造や応急処置等の手当てをしての使用は危険ですのでやめてください。
- 急須です。直接コンロなどでの加熱はおやめください。
- ガスコンロ、電磁調理器には使用できません。
- ストレーナーのアミ部分は、強く押さないでください。アミの変形や外れる原因になります。

### 【お手入れ方法】

- 最初に使用する時は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、すすいでください。
- 使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取ってください。お手入れが不十分だと白い粉状のものが付着してきますが、水道水中の微量成分が固まったものです。
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気の多い場所での保管は錆発生の原因となります。
- たわし又は磨き粉で洗いますと傷が付く場合があります。
- 鉄やアルミ等の異種金属に製品を接触したまま放置しないでください。錆発生の原因となります。

お問い合わせ先

[受付時間] 9:00 ~ 12:00  
13:00 ~ 18:00 (土日・祝日は除く)



**和平フレイズ株式会社**

〒959-1292 新潟県燕市物流センター2丁目16番地

☎フリーアクセス 0800-800-8588 [アフターサービス係]

**freiz** <http://www.wahei.co.jp>