

⚠ 注意

CH-06

※イラストは一般的なものであり、実際の形状とは異なります。

- 注いだ後、本体を傾けた状態でレバーを離すと、栓ユニット内部に飲料物が残り、漏れの原因になります。
必ず本体を立てた状態で、レバーの開閉をしてください。



- 熱湯を入れた直後に栓ユニットを閉めると、注ぎ口から内部の蒸気が勢いよく出る場合があります。これは、内部が密閉になっているために内圧が上がり、レバー操作する事によって、急に開放されるためです。熱湯を入れた場合は、少し時間をあけてから栓ユニットを閉めてください。
特に本体を振った場合は、蒸気が勢いよく出る場合がありますので振らないでください。

- 本体を傾けたり、横転させたり、振らないでください。
漏れて、ヤケドやものを汚す原因になります。

- パッキンは使い始めに臭いを感じる場合がありますが、
ご使用上問題はありません。臭いは時間の経過に伴い薄
れていきます。

※ 材質・・・上質紙

※ 印刷色・・・BLACK / PANTONE 185 CVC(2色)

※ サイズ・・・100×150mm