

この度は、弊社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。  
 また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。


## お使いいただく前に

- 本商品は、一般家庭向けを目的としたガーデンライトです。  
 公共および、商業施設でのご使用はお控えください。
- 本商品を取り付ける前に、必ず点灯をご確認ください。
- 接続の際は、指定商品・指定部品以外は絶対につながないでください。
- 商品に(点灯部以外も全て)、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- ご使用にならない際は、コントローラーを抜き、通気の良い場所に保管してください。

## 部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。

LIT-BL01L



A.ライト本体：1個 B.はしご：1個

LIT-BL02L



A.ライト本体：1個 B.はしご：1個

C.専用コントローラー：1個



※C.専用コントローラーと  
D.延長コードはどちらにも  
同梱されています。

### ■ライト本体

品 番	使用環境	サイズ・全長	材 質	LED色	LED数	定格消費電力※1
LIT-BL01L	屋外	本体：約 幅20×奥行11×高さ116cm 延長コード： 約 5.0m	ポリスチレン、 天然木、綿、 塩化ビニル樹脂	シャンパン ゴールド	18球 36球	約 1.3W 約 2.6W
LIT-BL02L	屋内	// : 約 幅34×奥行22×高さ183cm				

### ■コントローラー

品 番	使用環境	サイズ	材 質	電 源
LIT-06	屋外 / 屋内	本体：約 幅4×奥行4×高さ12.5cm	塩化ビニル樹脂	定格1次電圧 AC 100V 50/60Hz 定格2次電圧 DC 24V 0.25A 最大ワット数 6W

※1：消費電力は本体のみ

◆LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキがあります。

◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

## 設置場所について

- 設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、使用してください。
- コントローラーは、水没する可能性のある場所では使用しないでください。  
 地上から30cm以上離して使用してください。また、水に濡れないように保護することで、より安心してご利用いただけます。

## 定期点検・お手入れ時のご注意

- 定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください。(洗剤類は使用しないでください。)
- 水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。

## 使用方法


### ① ライト本体とはしごを固定します

A.ライト本体とB.はしごを固定します。

※A.ライト本体の固定部

LIT-BL01L…1カ所(サンタ1体につき)

LIT-BL02L…2カ所(サンタ1体につき)




### ② ライト本体と専用コントローラー、 延長コードを接続します

A.ライト本体とC.専用コントローラー、D.延長コードを接続します。

### ③ 電源を入れます


C.専用コントローラーの電源プラグをAC100V電源コンセントに差し込みます。

LIT-BL01L




印は、固定部を示しています。

LIT-BL02L




①イラストを参照にして位置を合わせ、完全に差し込んでからキャップ締めて固定してください。  
 ②完全にキャップが締まっていることを確認してからご使用ください。

凸凹部を合わせて差し込んでください。




## 設置方法

B.はしご 上部の吊り下げ部を使用して、壁等にひっかけてください。  
※落下すると大変危険ですので、確実に固定してからご使用ください。  
※ロープ等は別途ご用意ください。  
※風が強い時は必ず、商品を取り外してください。  
故障の原因となる恐れがあります。



## 点灯パターンの切り替え方法

全8パターンの点灯パターンがあり、  
C.専用コントローラーの点灯切替ボタンを押すごとに切り替わります。



### ライトの光り方について

- 専用コントローラーの点灯切替ボタンを押すごとに合計8パターンの点灯が楽しめます。
- ※初期動作時、①から始まらない場合があります。点灯切替ボタンを押して、切り替えてください。
- ①常時点灯 → ②重なり合いながら交互に点滅 → ③交互に点滅 → ④フラッシュ+交互に点滅  
 ↑  
 ↓
- ⑧ランダム ← ⑦同時にゆっくり点灯+ゆっくり消灯 ← ⑥交互に段階点灯 ← ⑤交互にゆっくり点灯+ゆっくり消灯

### 連結について

#### ●当社2in1シリーズの商品に限り

付属の専用コントローラー(LIT-06)で4.2Wまで連結が可能です。  
当社別売の専用コントローラー(LIT-35)で24.5Wまで連結が可能です。

#### ●本商品のみでの連結はできません。

連結には、当社2in1ブロー専用分岐コード(LIT-09C)(別売)が必要です。  
別途お買い求めください。

- 上記の連結球数を超えてご使用した場合、発煙・発火等重大事故に至る可能性があります。
- 連結の際は、**当社2in1シリーズ**(連結仕様商品)を連結してください。  
他社商品の連結は危険ですのでおやめください。
- 連結の際は、必ず本体の電源プラグを抜いた状態で行ってください。
- 使用しない連結部には、必ずエンドキャップを取り付けてご使用ください。
- 連結部は緩みのないようにしっかりと締めてください。

## !**使用上のご注意**

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 商品の組み立て、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。
- 本商品の用途以外での目的には使用しないでください。
- 傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 水中での使用は絶対にしないでください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
- 突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。
- 光源を長時間直視しないでください。
- 異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 商品に(点灯部以外も全て)ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- コントローラーを抜く際は、コードを持たずに必ずコントローラーを持って引き抜いてください。
- 電源はAC100V電源コンセントをご使用ください。
- ご使用にならない際は、コントローラーを抜き、通気の良い場所に保管してください。
- 取扱説明書で示した以外の組み立て、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。
- ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

MADE IN CHINA