

〈品番〉

〈品名〉

LIT-BL03LRG ブローライト スノーマン RG

取扱説明書(お客様保管用)



T-250621 B 1/2

この度は、弊社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

お使いいただく前に

- 本商品は、一般家庭向けを目的としたガーデンライトです。公共および、商業施設でのご使用はお控えください。
- 本商品を取り付ける前に、必ず点灯をご確認ください。
- 接続の際は、指定商品・指定部品以外は絶対につながらないでください。
- 商品に(点灯部以外も全て)、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- ご使用にならない際は、コントローラーを抜き、通気の良い場所に保管してください。

部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。



A.ライト本体：1個



B.専用コントローラー：1個



C.延長コード：1本 (5m)

■ライト本体

品番	使用環境	サイズ・全長	材質	LED色	LED数	消費電力※1
LIT-BL03LRG	屋外 / 屋内	本体：約幅31×奥行26×高さ58cm 延長コード：約5m	ポリスチレン 塩化ビニル樹脂	シャンパン ゴールド	36球	約3W

■コントローラー

品番	使用環境	サイズ	材質	電源		
				定格1次電圧	定格2次電圧	最大ワット数
LIT-06	屋外 / 屋内	本体：約幅4×奥行4×高さ12.5cm	ポリカーボネート	AC 100V 50/60Hz	DC 24V 0.25A	6W

※1：消費電力は本体のみ

◆LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキがあります。

◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

設置場所について

- 設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、使用してください。
- コントローラーは、水没する可能性のある場所では使用しないでください。地上から30cm以上離して使用してください。また、水に濡れないように保護することで、より安心してご利用いただけます。

定期点検・お手入れ時のご注意

- 定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください。(洗剤類は使用しないでください。)
- 水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。

使用方法


1 ライト本体と延長コード、専用コントローラーを接続します

- A.ライト本体とC.延長コード、
B.専用コントローラーを接続します。




A.ライト本体

- ①イラストを参照にして位置を合わせ、完全に差し込んでからキャップを締めて固定してください。
- ②キャップが完全に締まっていることを確認してからご使用ください。



A.ライト本体のコード
または
C.延長コード
B.専用コントローラー



C.延長コード

B.専用コントローラー
AC100V
電源コンセントへ

2 電源を入れます


- B.専用コントローラーの電源プラグを
AC100V電源コンセントに差し込みます。

⚠️ ご注意

B.専用コントローラーは地上から30cm以上離して設置してください。
※水没するおそれのある場所では使用しないでください。水に濡れないように保護することで、より安心してご利用いただけます。


点灯パターンの切り替え方法

全8パターンの点灯パターンがあり、**B.専用コントローラー**の点灯切替ボタンを押すごとに切り替わります。



ライトの光り方について

- 専用コントローラーの点灯切替ボタンを押すごとに合計8パターンの点灯が楽しめます。
- ※初期動作時、①から始まらない場合があります。点灯切替ボタンを押して、切り替えてください。



連結について

●当社2in1シリーズの商品に限り

当社別売の専用コントローラー(LIT-35)で24.5Wまで連結が可能です。

●本商品のみでの連結はできません。

連結には、当社2in1シリーズ専用分岐コード(LIT-03C、LIT-04C、LIT-07C等)(別売)が必要です。別途お問い合わせください。

- 上記の連結球数を超過でご使用した場合、発煙・発火等重大事故に至る可能性があります。
- 連結の際は、**当社2in1シリーズ**(連結仕様商品)を連結してください。他社商品の連結は危険ですのでおやめください。
- 連結の際は、必ず本体の電源プラグを抜いた状態で行ってください。
- 使用しない連結部には、必ずエンドキャップを取り付けてご使用ください。
- 連結部は緩みのないようにしっかりと締めてください。

⚠ 使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 商品の組み立て、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。
- 本商品の用途以外での目的には使用しないでください。
- 傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 水中での使用は絶対にしないでください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
- 突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。
- 光源を長時間直視しないでください。
- 異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 商品に(点灯部以外も全て)、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- コントローラーを抜く際は、コードを持たずに必ずコントローラーを持って引き抜いてください。
- 電源はAC100V電源コンセントをご使用ください。
- ご使用にならない際は、コントローラーを抜き、通気の良い場所に保管してください。
- 取扱説明書で示した以外の組み立て、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。
- ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

MADE IN CHINA