

## 屋外用ケーブル 共通



この度は、弊社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。  
本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。  
また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。



### 警告

誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

### 必ず合計1500W以下でご使用ください。

- 濡れた手で扱わないでください。感電の危険があります。
- 接続側のプラグが防雨形以外の場合は、必ず水がかからない場所でご使用ください。
- 可燃性ガスや爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所での使用はおやめください。
- コンセントにプラグ以外の異物を差し込まないでください。感電の原因になります。
- 幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
- ケーブルが傷んだ状態で使用しないでください。
- 改造、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。
- ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、ひっぱったり、ねじったり、束ねて通電したりしないでください。また、重いものをのせたり、挟み込んだりしないでください。



### 安全に関する注意

誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

- ケーブルをひっぱると、断線、接触不良を起こす恐れがあります。
- 水中や湿気が多い浴室などで使用しないでください。
- この商品は、防水仕様ではありません。本体に直接水等をかけないでください。
- 差し込みプラグのホコリを定期的に除去してください。
- 異臭がする、もしくは煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 発熱による事故防止のため、無理に配線をひっぱらないでください。
- お子様がいたずらをしないように注意してください。

◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。