

L 型ハンガー

品番:HS-L 150

(Ver.TM2)

組立説明書

完成図



この度は当商品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
組立前に部品が揃っているかをご確認の上、組立説明書をよく見て
組み立てて下さい。
部品不足及び不良がございましたら組立前に弊社にご連絡下さい。
尚、本説明書は大切に保管して下さい。

フリーダイヤル:0120-63-6305

営業時間 平日 9~12時、13~17時


※携帯電話・PHSからはつながりません。

商品使用上の注意

- *ご使用前に商品に破損箇所がないか点検して下さい。割れ、ヒビ等の破損が見られた場合、すぐに使用を中止して下さい。
- *地震等による振動で商品が転倒する危険性がありますので、設置場所には十分ご注意下さい。
- *商品と床が水平になっているか確認してからご使用下さい。
- *商品は直射日光や暖房器具の熱風が当たる場所に置かないで下さい。変形、変色することがありますので十分ご注意下さい。
- *商品は本来の目的以外のご使用はお避け下さい。
- *商品を移動する際は、引きずったり落したりしないで下さい。
- *取付けネジ等は緩んでいないか定期的に点検し、緩んでいればしっかりと締め直して下さい。緩んだままで使用を続けると、破損や転倒、けがの原因となります。
- *商品のお手入れをする際は柔らかい布で軽く拭き取って下さい。ひどい汚れの場合は中性洗剤をぬるま湯で薄め、よく絞ったスポンジか布で拭き取り、次に乾いた布で拭き取って下さい。シンナーやベンジン等は塗装表面を傷めますので使用しないで下さい。

* 部品明細 * 組立て前に部品が揃っているかをご確認ください。
組立にはプラスドライバーが必要です。ご準備下さい。

A 上フレーム(左右共通)/2



B 下フレーム(左右共通)/2




C 丸棒/2



D 上フレーム(U型)/1




E 土台フレーム/1



裏面から見た図です。

F フック/2



G ボルト/2




H ネジ/4



I ワッシャー/6




J アジャスター/4




K 六角レンチ/1



- 1 E. 土台フレームに J. アジャスターを取り付け、
B. 下フレームを H. ネジで仮組します。
(この段階ではネジを最後まで締め付けしないでください。)





(背面から見た図です。)



(前面から見た図です。)


- 2 C. 丸棒を B. 下フレームと I. ワッシャーで挟んで
G. ボルト大で全体的にねじれが無いように調整しながら
仮組みします。

※断面から見た図




(前面から見た図です。)

- 3 A. 上フレームをB. 下フレームに差し込み、
H. ネジ で仮組します。




(前面から見た図です。)

- 4 D. 上フレーム(U型)を
A. 上フレームに差し込みます。
(少し固い場合がありますので
気を付けて差し込んでください。)



(前面から見た図です。)

- 5 5-1. C. 丸棒とI. ワッシャーをはさむように
F. フックで取り付けます。
5-2. 最後に、全体的にねじれが無いように
調整しながら、ボルトとネジをしっかりと
締めてください。(フックのボルトは、多少斜めに
なっている場合でも最後まで締め付けると水平になります。)



(前面から見た図です。)