



[操作タイプ]

クラシックタイプ




【スラットの開閉】

開閉コードを操作するとスラットの開閉操作ができます。



【スラットの昇降】

(左)昇降コードを引くとブラインドが上がります。昇降コードを引き、外側へ傾けると途中で停止します。
(右)ブラインドを下げる場合は、軽く昇降コードを引き内側へ傾けて手をゆっくり緩めます。



ギアタイプ

1本のエンドレスコードを操作することにより、ブラインドの昇降、スラットの角度調整を行う事が出来ます。コードのA(奥)を引くとスラットが下降し、B(手前)を引くとスラット上面が室内向きに回転し、そのまま引き続けると上昇します。

