【注意事項】

冷蔵庫・レンジ用 セスキおそうじシート 24 枚入

【使用上の注意】

・本品は清掃用シートです。用途以外に使用しないでください。

・人体に使用しないでください。

・乾燥を防ぐために、使用後はきちんとラベルを閉めてください。

・ガラス製品等は一度拭いただけでは拭き跡が残ることがあるので数回拭いてください。

・清掃面に砂や小石などの大きなゴミが付着したまま使用すると、清掃面に傷が付いたり、よく拭きとれない場合があります。

・子供の手が届く所や火気の近く、直射日光の当たる所及び高温多湿になる所には置かないでください。

・使用後は、各自治体が定める方法に従って処理してください。

・水に溶けない材質であるため、トイレに流さないでください。

・肌の弱い方のご使用や、長時間のご使用の場合には、ゴム手袋をしてご使用ください。

・皮膚に異常が見られる場合は、使用を中止し、医師に相談してください。

・長時間床の上に置かないでください。