【注意事項】

無添加生活 無添加泡の石けんハンドソープ 泡タイプ 詰替用 大容量 1200mL

【ご注意】

・傷やはれもの、しっしん等の異常のある部位には、お使いにならないでください。

・使用中、または使用後日光にあたって、赤味・はれ・かゆみ・刺激等の異常が現れた場合は、使用を中止し、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。そのまま使用を続けますと悪化することがあります。

・目に入らないようご注意ください。目に入った場合は、こすらずにすぐ水で洗い流してください。

・極端に高温、多湿または低温になる場所や直射日光にあたる場所を避け、乳幼児の手の届かないところに保管してください。

・ボトルは立てたままポンピングし、ふらないでください。泡が出にくくなることがあります。

・低温で保管した場合、石けんの一部が固化し、泡が出にくくなったり、液が白く濁ることがあります。その場合、容器ごとぬるま湯で温めて液を透明にしてからご使用ください。

・香料、着色料、防腐剤を含まない無添加石けんですので、石けん本来の特有な香り

がしたり、また気候その他で変色している場合がありますが、ご使用には問題ありません。

・本品は環境に配慮したやわらかい容器のため、まれに破損して液が漏れることがあります。持ち運びや保管時にご注意ください。

・本品は飲み物ではございません。

・必ず「無添加生活 無添加泡のせっけんハンドソープ」の使用済み容器につめかえてください。他の製品では泡にならない場合があります。

・他の製品と混ぜないでください。

・つめかえる時は、必ず使い切ってからつめかえてください。つぎたしは、しないでください。

・雑菌が入るのを防ぐため、空の容器は洗わずにご使用ください。洗った場合は、完全に乾かしてからつめかえてください。

・つめかえる時に液が飛び出すことがあるのでご注意ください。

・つめかえた後は、必ずキャップをしめて立てて保管してください。

・本製品の中に水が入ったり、キャップがぬれたりしないように注意してください。

・衛生的にお使いいただくために、2〜3 回つめかえた後には、新しい容器にお取替えいただくことをおすすめいたします。