注意

必ず注意事項をお読みください。ライター等火気の使用は厳禁。肌に直接スプレーしない。

アイスノン 瞬間氷スプレー 230mL

特長 ●ハンカチなどにスプレーすると、ミストが氷状に変化。ほてった肌にあてるだけで瞬間冷却。●夏のおでかけ時や通勤・通学時、レジャーやスポーツにたっぷり使える大容量サイズ。

※外気温や使用環境により、冷たさの感じ方が異なります。
※冷たさの感じ方には、個人差があります。

用途 体の冷却

使用方法 ※1秒の噴射で約140回使用できます。

❶使用前に必ず缶を上下によく振ってください。※よく振らないと氷状にならない場合がある。

❷ハンカチなどに約5cm離して適量（約1秒間）を吹きつけてください。※近づけ過ぎると内容物がまわりに飛び散る場合がある。

❸冷やしたい部位にあててご使用ください。

※凍傷になる恐れがあるので、肌に直接スプレーしない。 ※スプレー頭部を上にして使用する。逆さにして使うとガスだけが出て、最後まで使えない。

使用上の注意 ●製品の特性上、使用中または直後は引火する恐れがあるので、炎や火気の近くで使用しない。●車内など風通しの悪い空間で使用しない。室内で使用する場合は、換気をする。●噴射口に顔を近づけない。●皮フの弱い方、乳幼児、ペットには使用しない。●吸入しないように注意する。●使用中、気分が悪くなった場合は、使用を中止する。●用途以外には使用しない。

応急処置 ●目に入った場合は、すぐに水で充分に洗い流す。●口に入った場合は、水で口の中をよくすすぐ。●使用して、肌に赤み、かゆみ、湿疹などの異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、水で洗い流す。※いずれの場合も、異常がある場合は、本品を持参し医師に相談する。

保管及び取扱い上の注意 ●車の中には絶対に放置しない。●直射日光の当たる場所、台所や暖房器具（ファンヒーターなど）の付近は、温度が上がり破裂する恐れがあるので置かない。●乳幼児の手の届かない場所に保管する。

廃棄の方法 ●中身を使い切ってから火気のない屋外で、右記の方法で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを抜く。●噴射音が完全に消えてから、地方自治体の区分に従って捨てる。中身が大量に残っている場合は、お客様相談室まで問い合わせる。

ガス抜きの方法

ガス抜きキャップ付き

●本品のガス抜きキャップ以外は使用しない。

❶スプレーボタンを取り外す。

スプレーボタン
キャップ

❷ガス抜きキャップを平らな所に置き、缶を逆さにして、キャップ上部中央の穴にノズルを強く押し込む。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れないこと。⑤使い切って捨てること。
高圧ガス：**LPG**

4 902407 024855

【主成分】LPG、水、界面活性剤、タルク、フェノキシエタノール
【内容量】230mL

火気厳禁

02485-00

プラスチック：フィルム、キャップ、ボタン　アルミ：缶

白元アース株式会社
〒110-0015 東京都台東区東上野2-21-14
お客様相談室 でんわ 03-5681-7691
受付時間9:00～17:00（土、日、祝日を除く）
http://www.hakugen-earth.co.jp/

誤って吸い込んだ時は下記にご相談ください。
公益財団法人　中毒110番（大阪）072-727-2499
日本中毒情報センター　中毒110番（つくば）029-852-9999

MADE IN JAPAN