

浴場用除菌剤

スパキレイ

わずかな使用量で優れた除菌、清澄効果を発揮します。

長期間保存しても有効塩素濃度が低下しません。



クリアライト工業株式会社

■特長

- 僅かな使用量で優れた除菌、清澄効果を発揮します。
- 長期間保存しても有効塩素濃度が低下しません。

■使用方法

☆営業開始前の塩素濃度立ち上げ

浴槽水 1m³当り計量スプーン 1 / 3 (約 10g) を浴槽へ直接散布してください。

☆営業終了後の塩素濃度立ち上げ

浴槽水 1m³当り計量スプーン 1 / 3 杯 (約 10g) を浴槽へ直接散布してください。

☆営業中の塩素濃度維持管理

浴槽水 1m³当り計量スプーン 1 / 6 杯 (約 5g) を遊離塩素濃度を測定しながら 1 日 2～3 回浴槽へ直接散布するかヘアーキャッチャーに投入してください。

☆換水前のバイオフィルム除去（高濃度塩素処理）

浴槽水 1m³当り計量スプーン 3.5 杯 (約 100g) を浴槽へ直接散布し、約 1 時間循環洗浄してください。

■性状

項目	性状
外観	白色粒状
PH	中性
見かけ比重	1.05
主成分	ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム

■残留塩素管理値

条件	遊離残留塩素濃度
通常	0.2～0.4mg/L
最大	1.0mg/L
高濃度 塩素処理	60mg/L

■使用上の注意

- 本品は塩素系の洗浄剤です。酸性タイプの製品と一緒に使う（まぜる）と有害な塩素ガスが出て危険です。
- 衣服等に付着すると脱色するので付着しないよう注意してください。

■荷姿

- 2.5kgポリ容器×4ダンボール箱
- 2.5kgポリ袋×4ダンボール箱（詰替用）

塩素系

まぜるな 危険

製造元

クリアライト工業株式会社

〒501-3944 岐阜県関市山田1539-3

TEL:0575-27-3051 FAX:0575-27-3053