

技術資料

ThreeBond 1851

ラバールーゼン

1. 概要

ThreeBond 1851 は、自動車ドアのランチャネルのキシミ防止、ウェザーストリップの潤滑・冬場の凍結防止、その他ゴム部品の潤滑などに使用できます。

以下、ThreeBond を TB と略す。

2. 特長

- ①低粘度のシリコンオイルを使用していますので、流動性も高く浸透性に優れ、潤滑性に優れています。
- ②低温特性に優れていますので、部品表面、特にゴム部品に塗布することにより凍結を防止することができます。
- ③ゴム部品、プラスチック部品、塗装に対して影響を与えません。
- ④化学的に安定であり、耐熱性、耐候性に優れています。

3. 用途

自動車ドアのランチャネルのキシミ防止、ウェザーストリップの潤滑・凍結防止、ゴム部品の潤滑

4. 性状

表-1 TB1851 の性状

試験項目	単位	特性値	試験方法	備考
外観	—	無色透明	3TS-201-01	
粘度	mPa・s	1,000	3TS-210-01	BL NO.3 60rpm
比重	—	0.972	3TS-213-01	
加熱残分	%	99.8	3TS-217-93	150℃

5. 使用方法

- ①塗布部分に付着している油分、泥、砂、ほこり等の汚れを取り除き、十分に乾燥させてください。
- ②使用前に容器をよく振ってから使用してください。
- ③ノズルは2ウェイノズルです。そのままで噴霧可能ですが、ノズルを水平に起こした状態でも使用可能です。使用後はノズルをたたんで収納してください。
- ④使用箇所に薄くまんべんなく塗布してください。塗布量が多い場合はウエス等で余分

な液を拭き取ってください。使用箇所付近に窓ガラスがある場合は、あらかじめ液をウエス等に塗布し、窓ガラスに付着しないように使用箇所に塗布してください。

⑤使用箇所以外に付着した場合は、すみやかにウエス等で拭き取ってください。

6. 使用上の注意

①上記用途以外に使用しないでください。

②**吸入・飲用不可** 人体に害がありますので、吸入したり飲まないでください。

③皮ふに付着すると炎症を起こす場合がありますので、保護具を使用してください。

④吸入すると害があるので、通気のよい所で使用してください。

⑤引火性がありますので、火気に近づけないでください。

⑥子供の手の届く所に置かないでください。

⑦万一飲み込んだ場合は、吐かせず直ちに医師の診察を受けてください。

⑧誤って眼に入った場合は、清水で15分以上洗い、速やかに医師の診察を受けてください。

⑨誤って皮ふに付着した場合は、水またはせっけんでよく洗い流してください。

⑩使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、通気のよい所で安静にしてください。気分が回復しない場合は医師の診察を受けてください。呼吸器疾患の方は、十分注意して使用してください。

⑪誤って衣服にかかった場合は、シミになる恐れがありますので、すみやかに洗浄してください。

⑫特に自動車の窓ガラス面には塗布しないでください。油膜の原因となります。

⑬本表示に記載されていない危険有害性につきましては製品安全データシート(MSDS)をお読みください。

7. 保管方法

保管の際には、必ず密栓し直射日光の当たる場所や、40℃以上になるところ、水のかかるところ、湿気の多いところには置かないでください。

8. 廃棄方法

廃棄の際は、中身を使い切ってから産業廃棄物として処理してください。

9. 法規制

①消防法 非危険物 指定可燃物 可燃性液体類

②労働安全衛生法 通知対象物質含有 可燃性ガス

10. 注意

工業用

(家庭用には使用しないでください)

本商品は一般工業用途向けに開発されたものです。商品のご使用に際しては、以下の点をご承諾ください。

●本書に記載している技術データは、当社規定の試験方法による実測値の一例であり、保証値ではありません。
また、本書で紹介している用途は、いかなる知的財産権にも抵触しないことを保証するものではありません。

- ご使用に際しては、当該用途に使用することの妥当性・安全性について必ず事前確認いただき、それに伴う全ての責任と危険をご負担ください。
なお、体内への埋込・注入又は残留する恐れのある医療用インプラント用途には絶対に使用しないでください。
- 商品の誤った取扱いによる傷害及び損害については、当社では責任を負いかねます。
ご使用になる商品の性質・使用方法が不明な場合は、絶対に使用しないでください。
- 商品の安全情報詳細については、製品安全データシート(MSDS)をご確認ください。
MSDSの入手方法につきましては、当社営業所又はお客様相談室にお問い合わせください。
- 本書の記載内容は、当社独自の判断で変更する場合があります。