

取扱説明書

食中毒防止温湿度計 (型式 : SN-900)

この度は熱研の温湿度計をお買上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

食中毒防止温湿度計は温度・湿度の変化を常にキャッチし、表示面に温度計は℃、湿度計は相対湿度の%で表示されています。是非本製品を活用され、食中毒防止にお役立てください。

計器は、設置してから約1時間後に正しい値を示します。計器の感知速度は、設置場所により、遅い・早いがあり、急激な室内環境の変化に追従できないこともあります。また、室内はご存知のとおり天井面、床面、壁面、窓面、中央などで温度・湿度が違います。この計器は計器周囲の環境を測定し表示します。

室温は25℃以下、湿度は70%以下に保つように心掛け、食中毒の原因となる各種細菌の繁殖を防ぐようにしてください。

■仕様

温度	-10℃～+40℃	} 食中毒警戒ゾーン付
湿度	0～100%	
寸法	235(W)×235(H)×47(D)mm	
重量	約550g 壁掛けのみ	



注意

＜ご使用前の注意＞ 次のような場所には設置しないでください。故障・破損の原因となります。

- 温度が40℃以上になる場所。(直射日光のあたる場所やストーブ・レンジなど、火気に近い場所など。)
- 冷暖房器具の送風が直接あたる場所。 ● ほこり・油分の多く発生する場所。
- 衝撃のある場所。

＜設置方法＞ 確実に設置してください。落下すると危険です。

- 壁掛け製品は、市販の木ネジ・L金具などの取付金具を、柱・又はしっかりとした場所を選んでねじ込み、製品裏面の壁掛け穴に引っ掛けてご使用ください。

※金具のネジ込み具合、製品の掛け具合が不完全ですと製品が落下し大変危険です。

又、接着及び粘着性の取り付け部品は、剥がれることがありますのでお避けください。

製品を取り付けた後、最後に必ず、上下左右に軽く動かし、確実に掛かっている事を確認してください。



注意

その他の注意

- 小さなお子様がいらっしゃる場合は、手の届かない場所に設置してください。
- 製品は分解したり、改造しないでください。
- 製品に衝撃を与えたり、熱風や蒸気をあてることは故障、破損の原因となります。



注意

品質保証書

品名	食中毒防止温湿度計	お買上日	年 月 日	保障期間	お買上日より1年間
----	-----------	------	-------	------	-----------

本品は徹底した品質管理のもとに製造していますが、万一、製造上の不備による自然故障、取扱説明書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、当社が責任をもって無償で修理いたします。本書を添えてお買上げの販売店または、下記(当社)へお申し出ください。

※保証期間内でも次の場合には有料とさせていただきます。

- ①本書の提示がない場合。 ②本書にお買上年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合。 ③天災・火災などによる故障・破損。
- ④ご使用者に原因(落下など)があると考えられる故障・破損。
- ⑤本製品を運用した結果の他の影響に関しましては、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

※本書は日本国内においてのみ有効です。

※本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

おところ	〒	おなまえ	販売店
		TEL ()	



株式会社 熱研

東京・埼玉・大阪

<http://www.netsuken.jp>

東京本社 東京都台東区元浅草3-19-9 Mビル4F
〒111-0041 TEL 03-3845-1511 FAX 03-3845-1550