



## 木工品共通取扱説明書



このたびは、オモイオ製品をお買い求めいただきありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書（本書）をよくお読みのうえ正しくお使いください。  
また、お読みになった後は、本書を大切に保管してください。

本書に記載されている以外の方法で、使用しないでください。  
不適切な使用により事故が発生した場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。  
本書のイラストは説明の便宜上、一部仕様が異なる場合があります。

製品のお問い合わせは

**株式会社水上 オモイオ事業部**

<https://www.omoio.jp>

大阪本社  
〒542-0082  
大阪市中央区島之内 2-7-22  
TEL:06-6211-1179  
FAX:06-6211-1175  
mail:info@omoio.jp

東京本店  
〒135-0024  
東京都江東区清澄 1-4-12  
TEL:03-3643-1370  
FAX:03-3643-2377

九州支店  
〒812-0897  
福岡市博多区半道橋 1-18-17  
TEL:092-441-1977  
FAX:092-441-1978



製品を安心してご使用いただく  
ため、ユーザー登録をお願い致  
します。

## 木工品共通取扱説明書




### 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


### ■本書の表示について


「警告」、「注意」の表示は、これらの注意事項が守られなかった場合に予想される危害・損害の切迫度の大きさにより区分したものです。


大変重要な内容ですので必ずお守りください。

表示	表示の内容
 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定されます。
 <b>禁止</b>	製品の取り扱いにおけるしてはいけない禁止行為です。

### ■施設・管理者のかたへ

 <b>警告</b>	製品を改造しない。 製品の強度が保たれないだけでなく危険です。
	製品を安全にお使いいただくために、日常点検をお願いします。 点検を怠った場合、製品の劣化や破損部分が発見されず、ケガや重大事故の原因になります。

 <b>注意</b>	故障ならびに破損した製品は、ご使用させないでください。 ケガや事故につながるおそれがあります。 故障を発見した場合は、ただちに「使用中止」を知らせる表示を設置し、株式会社水上オモイオ事業部までご連絡ください。
--	--

	<b>火気厳禁！</b> 火気の近くに設置しないでください。
--	-----------------------------------

### 日ごろのお手入れ方法と点検について

設置後は、製品を安心してご利用いただくために、定期的に清掃・点検をおこなってください。

### ■ビニールレザーのお取り扱い上の注意

- 1) 異材との接触注意  
可塑剤（レザーの風合いを決める材料）の移行により不具合が生じることがありますので、製品の表面に異質な素材が接触しないようご注意ください。
- 2) 溶剤類との接触注意  
加工時の表面洗浄剤として、ベンジン・アルコール等の溶剤を接触させると、製品の表面が溶けて、可塑剤の溶出や化学物質の吸収により、表面ツヤ変化・硬化や軟化が生じることがあります。
- 3) 表面洗浄時の注意  
上記溶剤のほか、漂白剤を使用しないでください。  
漂白剤を使用すると、ツヤ変化や変色が生じることがあります。
- 4) 高温物との接触注意  
製品をアイロンがけしたり、ストーブなどの過度な熱源のそばに置かれると、表面ツヤ変化、絞変化、表面粘着、変形、変色が生じることがあります。


### ■お手入れ方法

#### ・通常のお手入れ方法

- ①柔らかい布に清潔な水、またはぬるま湯を含ませ、かたく絞ってからふいてください。
- ②乾いた布で、水分を十分にふき取ってください。

#### ・汚れがひどいときのお手入れ方法

- ①適度に薄めた中性洗剤を含ませた布でふいてください。
- ②柔らかい布に清潔な水、またはぬるま湯を含ませ、かたく絞ってから洗剤を十分ふき取ってください。
- ③乾いた布で水分を十分にふき取ってください。

 <b>注意</b>	製品の表面を傷める恐れのある下記のものは使用しないでください。 ・クレンザー、磨き粉などの粒子を含んだ洗剤 ・酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤 ・ナイロンたわし、ブラシなど ・シンナー、ベンジンなどの溶剤
---	---

### ■点検について

- ・製品に破損、破れがないこと。

### ■廃棄される場合

製品を廃棄される場合は、廃棄物処理法に基づき適正な廃棄をお願いいたします。