

## ■特長

透明で柔軟性があり、きれいに仕上がります。  
速乾タイプですから手早い補修ができます。

## ■用途

ビニールフィルムやビニールシート同士およびこれらと紙・木・布・金属などの接着。  
※ポリエチレン・ポリプロピレン・ナイロン・フッ素樹脂・シリコンゴムなどは接着できません。

## ■使い方

※あらかじめ接着面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。①接着する両面に均一にうすく塗り、ヘラにつかない程度に乾燥させます(1~2分)。②張り合わせたら強く圧着します。丸い缶などを押しつけながら転がして空気を追い出すと、きれいに接着できます。  
※使用後はチューブの口をきれいに拭いてからキャップをしっかりとめます。

## ■注意

●子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。●接着用以外には使用しない。●使用に際しては、換気と火気に注意する。●有機溶剤を含んでいるので有害であり蒸気を吸わないよう注意する。●目やのどに刺激を感じたり気分が悪くなったなら、すぐに空気の新鮮な場所に移動し、必要に応じて医師の診断を受けること。●衣服につくと取れないので注意する。●直射日光のあたらない涼しいところに保管する。●使い切ってから燃えないゴミとして廃棄すること。

品質表示/種類: 溶剤形接着剤  
成分: 塩化ビニル樹脂(25%)、  
ニトリルゴム(5%)有機溶剤(70%)  
アセトン、シクロヘキサノン、  
メチルイソブチルケトン

本品の仕様および外観は改良のため、  
お客さまに予告無く変更する場合がありますので、  
あらかじめご了承ください。ご  
使用に当たっては、必ず事前に、本製品  
がお客さまの使用目的、用途、条件  
に適合するか否かを、お客さまご自身で  
責任をもってご判断の上、ご使用ください。

お問い合わせはお客さま係へ

**セメダイン株式会社**

〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2  
ゲートシティ大崎イーストタワー

☎0120-58-4929 (10:00~17:00)  
土曜・休日を除く  
<http://www.cemedine.co.jp>



紙箱 プラキャップ:PP 4

品番 CA-211



Made in Japan



S6040 2種B  
一般工作用接着剤  
認証番号 CE0308030

CERI