

**使い方** ご使用前にパッケージの説明・注意文を必ずお読み下さい。

- ①接着面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させる。
- ②接着するものの片面にダンゴ状に塗る。
- ③すぐにすり合わせるように圧着する。
- ④必要に応じ粘着テープなどで仮止めする。※貼合せ後最低3時間は動かさない。※使用後はチューブの口をきれいにしてキャップをしっかりと閉める。

**注意** ●火気のあるところでは使用しない。●使用時および使用後しばらくは換気を良くすること。●子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。●接着用以外には使用しない。

種類:溶剤形接着剤  
成分:酢酸ビニル樹脂(25%)  
無機物(50%)有機溶剤(25%)  
エタノール



キャップ:PP

チューブはアルミ製です。

 **セメダイン株式会社**

 0120-58-4929 (10:00~17:00)  
(土曜・休日を除く)