

特 長

- 速乾タイプで初期強度があり作業が簡便です。
- ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・可塑剤を使用していません。
- 床下地のキシミ、パネル類のガタ、釘の浮き上がりを防止します。

用 途

- 軸組工法住宅などの床材と根太の接着。
- ※厚み12mm以下の床材および収まりの悪い床材を根太に貼る場合にはウレタン系セメダインUM600Vをご使用下さい。
- 各種ボード（化粧板）と胴縁の接着。
- 内装工事における巾木・廻り縁・階段スリップ止め材の接着。
- ※軟質塩化ビニル・ポリエステル・ポリプロピレン・ナイロン・シリコーン樹脂・フッ素樹脂・発泡スチロール（優ず）には使用できません。

使い方

- 接着面のゴミ・ホコリ・水分・油分を取り除いて下さい。
- 根太（下地部分）の不陸は2mm以下になるようにカンナなどで平滑にして下さい。
- カートリッジノズルは8～10mmの口径にカットして下さい。
- カートリッジ上内部の防湿膜をドライバーなどで突き破り大きく広げて下さい。
- 接着剤の塗布はノズルの先端を45度の角度で手前の引くようにしてビート塗布して下さい。
- ※標準塗布量：18m/760ml（8mm径）
- 床材のさね化工部分にも塗布して下さい。
- 接着剤は超速乾性で膜張りが早いので塗布後15分以内に貼り合わせ、釘で固定し、充分養生（24時間）して下さい。
- ※接着剤の塗布および接合作業は、床材1～2枚ごとに行って下さい。

注意事項

- 容器からこぼれた場合には、砂を散布した後処理して下さい。
- 床材・巾木などの表面に付着した場合は、乾いた布で拭き取って下さい。
- 有機溶剤を使用する際は、被着体の表面に影響があるか確認の上行って下さい。
- 開封後は速やかに使い切ってください。
- 所定の用途以外には使用しないで下さい。
- 40℃以下で湿気の少ない所で子供の手の届かない場所に保管して下さい。
- ※接着施工完了後も窓を開けて溶剤臭がなくなるまで換気して下さい。
- ※合板と木質床材の接着やリフォームにはUM600V（住宅環境対策品）をご使用下さい。
- シリコーン系シーリング材を汚染しますので直接または間接的に接触する用途には使用しないで下さい。
- 使用に際しては換気を良くして下さい。
- 有機溶剤を含んでいるので有害であり蒸気を吸わないように注意して下さい。

労働安全衛生法による表示

合成ゴム系接着剤 G28	
成分として含まれるもの：酢酸エチル、アセトン、メタノール	
  	
危 険	
危険有害性情報	<ul style="list-style-type: none"> ●引火性の高い液体及び蒸気 ●皮膚刺激 ●強い眼への刺激 ●生殖能または胎児への悪影響のおそれ ●臓器（呼吸器系、中枢神経系、視覚系、全身毒系性、血管系）の障害 ●呼吸器への刺激のおそれ ●眠気及びめまいのおそれ ●長期にわたるまたは反復曝露による臓器（中枢神経系、視覚器、血液）の障害 ●飲み込んで気道に浸入すると有害のおそれ ●水生生物に毒性

注意書き

- <予防策> ●この製品を使用するとき、飲食または喫煙をしないこと。●熱・火花・裸火・高温のもののような着火源から遠ざけること（禁煙）。●保護手袋及び保護眼鏡・保護面を着用すること。●取り扱い後は、水と石鹸でよく手や顔を洗うこと。●環境への放出を避けること。●容器を密閉しておくこと。●防爆型の電気機器・換気装置・照明器具を使用すること。●火災を発生しない工具を使用すること。●静電気放電に対する予防措置を講ずること。●屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。●粉塵・ヒューム・ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸入しないこと。●容器及び受器を接地すること。
- <対応> ●目に入った場合は、水で数分間注意深く洗うこと。●気分が悪いときは、医師の診断を受けること。●皮膚刺激が生じた場合や眼の刺激が続く場合、医師の診断・手当を受けること。●火災の場合には、適切な消化方法をとること。●飲み込んだ場合は、吐き出させないで直ちに医師に連絡すること。
- <保管> ●涼しいところ・換気のよい場所に施設して保管すること。
- <廃棄> ●内容物・容器を（国際・国・都道府県・市町村）の規則に従って廃棄すること。

お願い

- (1) ご使用に当たっては必ず事前に、本製品がお客さまの使用目的、用途、条件に適合するか否かをお客さまご自身で責任を持ってご判断の上、ご使用下さい。
- (2) 本品の仕様および外観は改良のため、お客さまに予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

- 種類 溶剤形接着剤
- 成分 スチレンブタジエンゴム（15%）・合成樹脂類（15%）・無機物（30%）有機溶剤（40%）（酢酸エチル・シクロヘキサン・イソヘキサン・アセトン・メタノール）

劇物含有

有効期間：製造後12ヶ月
 製造年月日：容器に記載
 揮発成分：酢酸エチル・アセトン・メタノール
 不揮発分：58～62%
 ※詳細な内容が必要な場合には製品安全データシート(MSDS)を参照願います。

セメダイン株式会社

〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2
 ゲートシティ大崎イーストタワー

☎0120-58-4929 (10:00～17:00)
土曜・休日を除く

<http://www.cemedine.co.jp>

業務用

換気注意

火気厳禁

第二類引火性固体

危険等級Ⅲ

ゴム系溶剤形接着剤