

バスコークN 透明

パッケージの印刷色はイメージです。

【目地幅5mm×深さ5mmの場合】
本品 1本で約**3.6m**使用できます。

本パッケージは捨てずに、ご使用前に必ずよくお読みください。

特長 浴室や水まわりのすき間補修が、これ1本で簡単にできます。

- あんしん** MEKOを発生しないニュータイプ。マスキングテープの粘着剤もトルエンを使用していません。
- 高性能** 密着性・耐熱性・耐寒性に優れ、硬化後の耐久性にも優れます。
- らくらく** すき間の幅に合わせてカットできるノズルと、スムーズにしぼり出せるしぼり器つきです。
- タフ** 硬化後は柔軟性を持つゴム状の弾性体となり、防水性能を保ちます。
- 多用途** アクリル浴槽やポリカーボネートへの接着性能が大幅アップ。
- 透明** 透明タイプだから補修跡が目立ちません。

用途 浴室や水まわりの防水・すき間補修に！

- 飼育水槽 ● 鏡まわり ● 洗面台と壁 ● 断熱フィルムの末端シール
- ※飼育水槽に使用した場合は、完全硬化後(1～2日)に、水を繰り返し入れ替えて、充分にアク抜きを行ってから魚を移してください。
- (使用できないもの) ● ポリエチレン ● ポリプロピレン ● フッ素樹脂 ● 貴金属類 ● 高価格品
- ☆本品に防カビ剤は入っていません。
- ※食器への使用はできません。※体に直接触れる用途には使用できません。※浴槽内への使用はできません。※本品の上に塗装はできません。※変色の恐れがありますので、本品を他の充てん材と併用しないでください。※低温下(5℃以下)では、硬化に時間がかかります。

応急処置

- 皮膚に付いた場合はすぐにふき取り、せっけんでよく洗い流す。
- かゆみや炎症などの症状が出た場合は使用を中止し、すぐに医師の診断を受ける。
- 使用時に気分が悪くなるなどの異常を感じた場合は、すぐに空気の新鮮な場所へ移動し、必要に応じて医師の診断を受ける。
- 誤って目に入れた場合はすぐに多量の水で洗い流した後、医師の診断を受ける。
- 飲み込んだ場合はすぐに口の中を洗い、多量の水または牛乳を飲ませて吐き出させ、直ちに医師の診断を受ける。

使用上の注意

- 使用時及び使用後しばらくは換気をよくする。
- 直接火の当たる箇所や火気に近い箇所、常時高温となる箇所には使用しない。
- 子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
- 用途以外に使用しない。
- 衣服につくととれないので注意する。
- 直射日光を避け湿気の少ない場所に保管する。
- 中身を使い切つてから燃えないごみとして廃棄する。

使い方 まず補修箇所の水アカなどの汚れ、油、サビ、古いシーリング材などを完全に落とし、よく乾燥させます。

1 周囲のみ出しを防ぐために、補修箇所の両側にマスキングテープを貼ります。

2 添付のノズルをすき間より少し太めにカットし、チューブに取り付けます。図のようにチューブしぼり器にチューブ尻部を差し込みます。

3 しぼり器のハンドルを回しながら、ノズルを押しつけるようにして、奥までしっかり充てんします。

4 ツリヘラは凹面を補修箇所にあて不要なバスコークNをかきとります。ヘラならしを繰り返すときれいに仕上げられますので一度にかきとります。

付属のヘラで表面を平らにならした後マスキングテープをはずし、そのまま24時間以上放置します。完全に硬化したことを確認してから使用してください。

お客様へ 本品の仕様および外観は改良のため、お客様に予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。ご使用に当たっては、必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的、用途、条件に適合するか否かを、お客様ご自身で責任をもってご判断の上、ご使用ください。

アルコール型シリコン充てん材

お問い合わせはお客様係へ

セメダイン株式会社
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2
ゲートシティ大崎イスタワー
0120-58-4929 (10:00-17:00 土曜・休日を除く)

紙台紙
キャップ: PP
チューブ: PE、M
カバー: PET

品番 HJ-154

4 901761 386005

MADE IN JAPAN