

## 用 途

- ①屋根の防水や補修
- ②各種外装のシール
- ③浴室・台所の目地のシール
- ④塗装下地や石材のシール

※塗料の種類によって密着の悪いものや塗装面がベタつくことがありますので予め確認の上ご使用下さい。特にフタル酸系（アルキッド樹脂）塗料には適しません。

※サイディング、ALC板の目地にはPOSシールLMをご使用ください。

※飼育水槽や池には使用できません。

## 特 長

- ①硬化が速くベタツキが残らない。
- ②硬化後の物性が硬めで摩擦に強く汚れにくい。
- ③優れた接着性で金属・樹脂・塗装面等に接着。
- ④溶剤を含まず、作業後に臭いが残らない。
- ⑤溶剤系や水性塗料の密着に優れ、汚れ発生の原因となる可塑剤を含まない。
- ⑥天然石（大理石等）の目地に使用可能。
- ⑦抗菌・防かび剤配合。

## 使 用 法

- ①シールする面の油・ほこり・さびなどを取り除き、十分に乾燥させます。
- ②通気性のある材料（モルタル等）で耐水性の必要な場合にはプライマーを併用してください。（専用プライマーMP-1000）
- ③図（1・2・3）の順でカートリッジガンに装てんし、目地のすみすみまで行きわたるように充てんします。
- ④ヘラ仕上げは、充てん後、直ちに行ってください。
- ⑤塗装を行う場合は、シール施工後  
水性塗料……………1時間～7日  
溶剤系塗料……………1日～7日  
の間に行ってください。

## 標準施工量

10×10mm目地で3m、5×5mmで12m

## 取り扱い及び保管の注意

- ①換気を十分に行ってください。
- ②皮膚に付着した場合は拭き取り、石けんでよく洗ってください。かゆみ炎症などの症状がでた場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
- ③取り扱い後は手洗い、うがいを十分に行ってください。
- ④衣服に付くと取れないのでご注意ください。
- ⑤開封後はなるべく早く使い切ってください。
- ⑥幼児の手の届かない5～35℃の一定の場所に保管してください。

## 注 意 事 項

- ①本来のシーリング用途以外には使用しないでください。
- ②接着できない材料もあるので事前に必ず確認してください。※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂には接着しません。
- ③廃棄は中身を完全に使い切ってから産業廃棄物として処理してください。●詳細な内容が必要な場合には製品安全データシート（MSDS）をご参照ください。

**業 務 用**