

## 用 途

- ①一般建築物の内外装目地
- ②モルタル、コンクリート、タイルの目地
- ③浴室、洗面所、台所廻りのシール
- ④各種金属の目地、継ぎ目のシール
- ⑤各種屋根材のシール
- ⑥車両（保冷車など）、船舶の窓枠、継ぎ目のシール

\*サイディング、ALC板の目地にはPOSシールLMをご使用下さい。

\*飼育水槽や池には使用できません。

## 使用法

- ①シールする面の油・ほこり・さびなどを取り除き、十分に乾燥させます。②モルタル・スレートなどの多孔質材料には専用プライマーMP-1000を必ず使用し、十分に塗布します。
- ③図（1・2・3）の順序でカートリッジガンに装着し、目地のすみずみまで行きわたるように充てんします。④ヘラ押え（仕上げ）は充てん後直ちに行ってください。

- ⑤施工後、塗装は

水性系……………1時間～7日

溶剤系……………1日～7日

の間に行ってください。

## 特 長

- ①広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れている。②低温時の押出し性に優れ、冬期でも使い易く硬化が速い。③カビの発生が少ない。（防カビ剤配合）④換水汚染（しみ出し）が少ない。

- ⑤塗装が出来る。 ※塗料の種類によって密着性の悪いものや、塗装面がベタつくことがありますので、あらかじめ確認の上ご使用下さい。特にフタル酸系（アルキッド樹脂）塗料には適しません。

## 標準施工量

10mm×10mm目地(外壁目地) 3m  
5mm× 5mm目地 12m

## 業 務 用

## 注 意 事 項

- ①使用中は十分に換気を行ってください。②直接皮膚に触れないよう注意し、皮膚に付いたときはウェスなどでふき取った後、石鹸などでよく洗い落として下さい。③直射日光をさけ湿気の少ない涼しい場所に保管して下さい。 ※開封後は速やかに使いきってください。 ※本来のシーリング用途以外には使用しないで下さい。 ※詳細な内容が必要な場合には製品安全データシートを参照願います。