

本パッケージは捨てずに、ご使用前に必ずよくお読みください。

特 長

優れた塗装性・接着性・耐久性をもつ、マルチに使える高性能シーリング材

- 各種塗料の適合性に優れたノンブリードタイプ
- フッ素鋼板、塩ビ鋼板、アクリル、FRP、陶器、鉄、ステンレスなど各種素材にプライマー不要で使用できる
- 作業性に優れた速硬化タイプ(表面皮張り時間60分/23℃)
- 特殊配合により塗料密着性アップ
- 塗装無しでも長期耐候性・耐久性に優れる
- 多用途に使える中硬度(中モジュラス)タイプ
- 伸びに強い高物性配合
- 安心して使える環境対応型
- 防カビ剤配合

用 途

- 身のまわりの多様なすきま・ひびの充填補修に
- 一般建築内外装の各種目地・コンクリート・モルタルの亀裂補修
- カラー鋼板や塩ビ鋼板の合わせ目
- 鉄・ステンレス・アルミニウムのダクト周りや溶接部
- アクリル・FRP・陶器などの水周り補修

※ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂には使用できません。
 ※塗料の種類によっては適合しないものもありますので、事前にご確認の上ご使用ください。※ガラス越しに接着面に紫外線の当たる箇所には使用しないでください。※大理石・御影石についてはしみが出る恐れがありますので、必ず事前に目立たない箇所でご確認の上、ご使用ください。

標準施工量


本品1本で4.5m使用可能
 (幅5mm×深さ5mmの目地の場合)

業務用

品質表示

種 類：変成シリコン系充てん材
 成 分：変成シリコン樹脂40%
 無機物60%

正味量：120ml



キャップ：PP
 チューブ：PE、M
 ノズル：PE

製造年月日はチューブ末尾に記載

MADE IN JAPAN

セメダイン株式会社

〒141-8620 東京都品川区大崎1-11-2
 ゲートシティ大崎イーストタワー

☎0120-58-4929 (10:00~17:00)
 土曜・休日を除く

使 い 方

- ① シールする面のゴミ・ほこり・サビ・油などの汚れを取り除き、よく乾燥させます。
- ② 必要に応じて目地に沿ってマスキングテープを貼り、モルタル・コンクリート・石膏ボード・スレート・ALC面・耐水性の必要な用途には、プライマー(MP1000)を刷毛でムラなく均一に塗布してください。
- ③ キャップ先端の突起で口の閉鎖膜に穴をあけます。
 ※穴あけが不十分の場合、吐出しにくくなります。
 ※開封用にキャップ先端が尖っていますので、けがをしないよう注意してください。
- ④ 付属のノズルをチューブにセットし、シールする場所の大きさに合わせてカットします。
 ※目地より一回り大きめにカットします。
- ⑤ 目地に押し込むように充填します。
- ⑥ 充填後はヘラなどで仕上げ、マスキングテープを使用した場合は速やかにはがします。
 ※塗装する際は充填後24時間～7日(23℃)の間に行ってください。※空気中の水分と反応して固まりますので、開封後はなるべく早く使い切ってください。

応 急 処 置

- かゆみや炎症などの症状が出た場合は使用を中止し、すぐに医師の診断を受ける。
- 飲み込んだ場合は、すぐに口の中を洗い吐き出させ、直ちに医師の診断を受ける。

使用上の注意

- 子供の手の届かないところに置き、いたすらをしないよう注意する。
- 用途以外に使用しない。
- 直射日光の当たらない涼しい場所に保管する。
- キャップ先端が尖っているのどけがをしないよう注意する。
- 衣服につくととれないので注意する。
- 中身を使い切ってから燃えないゴミとして廃棄すること。
- 詳細は製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。



■可燃性がありますので、火気の近くで使用しないでください。■作業中は換気に注意し、気分が悪くなったら作業を中止してください。■誤って目に入った場合は、こすらずに速やかに医師の診断を受けてください。■使用後は、手洗いとうがいを充分に行ってください。■かぶれ等を防ぐために手袋を着用し、直接皮膚に触れないよう注意してください。■皮膚に付着した場合は、速やかに石けんと水で洗い落としてください。



■本製品の取扱説明を必ずお読みください。■ご使用に当たっては、必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的、用途、条件に適合するか否かを、お客様ご自身で責任をもってご判断の上、ご使用ください。■異常が発生したと思われる場合は、使用を中止し、ご購入の販売店様へご連絡ください。■接着するもの以外に付着した場合、除去できないことがありますので、作業時には周辺を汚さないように注意してください。