

## 特 長

- ① コンクリート・モルタル・木材・スチール・アルミによくつき、表面に耐候性にすぐれた皮膜を作ります。
- ② 内部は硬化しませんから収縮による肌別れ、亀裂の発生を長期間防ぎます。
- ③ 柔らかく、しかもタレないので使いやすい。

## 用途〈屋外用充てん材〉

壁と屋根の接合部・明かり取り窓廻り・トタン屋根の継ぎ目・窓サッシ廻り・ジョイント目地などの防水シールやひび割れ補修に。  
※表面皮膜の内部は硬化しませんので、直接手で触れやすい箇所や、外部から衝撃を受けやすい場所には使用しないでください。

## 使用法

- ① シールする面の油・ほこり・サビなどを取り除き、十分に乾燥させます。
- ② ノズルを補修箇所の目地に合わせてカットした後、ノズルをはずし、ノズル先端でカートリッジ内部の防湿膜(アルミ製)を破ってください。
- ③ 図(容器側面に記載)の順序でカートリッジガンにセットし、目地のすみずみまで行き渡るように充填します。
- ④ 充填した後、ポリコークが目地の奥まで入り込むよう、必ずヘラ押さえを行ってください。
- ⑤ 約24時間(20度)で表面に皮膜が張りますが、内部はいつまでも柔らかさを保ちます。表面皮膜は約3日後に安定します。

## 標準施行量 (本品1本分)

目地幅5mm×目地深さ5mmで約12m施工出来ます。

## 注意事項

- ① 衣服につくと取れないので注意すること。
- ② 補修箇所の周囲にはみ出した場合は、すぐに塗料うすめ液や灯油で拭き取ること。
- ③ 常に水のかかるところや、水圧、熱のかかるところへの使用はしないこと。
- ④ 作業は晴れた日に行うこと。
- ⑤ シール後の塗装は出来ません。
- ⑥ 浴室や洗面所など、室内には使用しないこと。(セメダインシリコンシーラント8060/8070をご使用ください)
- ⑦ 使用中は十分に換気を行ってください。
- ⑧ 直接皮膚につかないよう注意し、ついた場合は石鹼と水でよく洗い落とすこと。
- ⑨ 直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい場所で保管すること。

※本来のシーリング用途以外に使用しないこと。  
※開封後は、速やかに使い切ってください。開封後の保管は出来ません。※詳細な内容が必要な場合には製品安全データシートをご参照願います。