

特 長

- ①表面のきめが細かく、美しく仕上がります。
- ②硬化後も弾力性を保ち、ひび割れしません。
- ③柔らかく、しかもタレないので壁や天井にも使えます。
- ④はみ出しても、硬化前なら水でふき取れます。

用 途

- ①室内の壁面と柱のすきま充填。
- ②壁クロス施工前の下地調整やクロス継ぎ目の充填。
- ③建物の躯体や建築材料、特に多孔質のモルタル、コンクリート、スレート、ALC板およびPC板などの取り合わせ部の目地、すきま、亀裂の充填。

使用 法

- ①シールする面の油・ほこり・サビなどを取り除き、十分に乾燥させます。
- ②ノズルを補修箇所の目地幅に合わせてカットした後、ノズルをはずし、ノズル先端でカートリッジ内部の防湿膜(アルミ製)を破ってください。
- ③図(容器側面に記載)の順序でカートリッジガンにセットし、目地のすみずみまで行き渡るように充填します。
- ④充填した後、目地シールが目地の奥まで入り込むよう、必ずヘラ押さえを行ってください。
- ⑤約3時間(20度)で表面に皮膜が張りますが、完全硬化(24時間後)までは水や雨がかからないようにしてください。

標準施工量(本品1本分)

目地幅5mm×目地深さ5mmで約12m施工出来ます。

注 意 事 項

- ①衣服につくと取れないので注意すること。
 - ②塗料を塗るときは24時間以上たってから行ってください。
 - ③特に耐水性を必要とする箇所(浴室や洗面所)にはセメダインシリコンシーラント8060/8070をご使用ください。
 - ④硬化後は若干(20~30%)の肉やせが生じます。
 - ⑤使用中は十分に換気を行ってください。
 - ⑥直接皮膚につかないよう注意し、ついた場合は石鹼と水でよく洗い落とすこと。
 - ⑦直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい場所で保管すること。
- ※本来のシーリング用途以外に使用しないこと。
※開封後は、速やかに使い切ってください。開封後の保管は出来ません。※詳細な内容が必要な場合には製品安全データシートをご参照願います。

 **セメダイン株式会社**

〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2
ゲートシティ大崎イーストタワー

☎0120-58-4929 (10:00~17:00)
(土曜・休日を除く)