



15A 125V 3個口

角形トリプル  
コンセント

A-52H  
ELPA


電気工事士法により、この器具の施工は電気工事士でなければできません

A-52H  
角形トリプル  
コンセント

適合電線

VVF 1.6mm  
VVF 2.0mm

結線方法



電圧側端子ネジ 付属の木ネジで対角2箇所をしっかりと締めてください。  
(対角2箇所の取付で十分な強度が得られます。)

警告

- 取り付け、取り替え前には必ず電源を切ってください。
- 定格容量以下でご使用ください。
- 端子ネジは確実に締め付けてください。

感電や火災の原因になります。

※ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。  
 ※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。  
 ※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の真はご容赦ください。

オーターNo.  
0868-0



ヘッダー 袋



T4901087004829

ELPA 朝日電器株式会社 H150xW80

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072 (871)1166 東京 042 (473)0159 ME1602A