



電気工事士法により、この器具の新設は電気工事士でなければ出来ません。

B-26H
角型引掛
シーリングボディ

適合電線

VVF 1.6mm 2.0mm
銅単線専用

結線方法

- 器具の裏側に付いているストリップゲージに合わせて、電線被覆をむきます。
- 差込み口に芯線を確実に奥まで挿入します。

警告

- 取り替え前には必ず電源を切ってください。
- 結線する場合、電線を奥まで差し込んでください。
- 照明器具の重量は5kg以下でご利用ください。
- 取付ネジでしっかり取り付けてください。

感電、発熱による火災や照明器具の落下によるけがの原因になります。

*仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
*製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。
*ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。

オーダーNo.
0907-0



ヘッダー 袋



ELPA 朝日電器株式会社 H130×W60

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
お客様窓口 大阪 072 (871)1166 東京 042 (473)0159 T01511A