

1A 250V

樹脂製



中ベース
レセップ
12mm

#2307H
ELPA

ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください


#2307H
中ベースレセップ

適合電線

VFF 0.5~1.25mm²

結線方法

- 電線被覆を14~17mmむきます。
- 芯線を実際にハンダ付けしてください。



結線は必ず電源を切って行ってください。

△ 注意

- 本製品の取付け、ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。
- 電球は20W以下のものをご使用ください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換させていただきます。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo.

0922-0



ヘッダー 袋



T4901087005307

ELPA 朝日電器株式会社 H110×W60

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159 ME 1009A