

1A 250V

点灯専用

グローソケット

口径17mm

H1009#

ELPA



ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください


#6001H グローソケット

適合電線

VFF 0.5~1.25mm²

結線方法

- 電線被覆を10~15mmむきます。
- 芯線を確実にハンダ付けしてください。



結線は必ず電源を切って行ってください。

⚠ 注意

- 本製品の取付け、ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。
- 本製品はグローランプ用ソケットです。グローランプ以外には使用しないでください。
- 絶縁性のある造営材に必ず取り付けてご使用ください。
- 水のかかる場所では使用しないでください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo.

0934-0



ヘッダー 袋



T4901087005475

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072 (871)1166 東京 042 (473)0159 TO 1611A