

朝日電器



15A・125V

プラグ用
コンセント

EW-LR01H
ELPA

EW-LR01H
抜け止めコンセント

取付方法

- 取付はカチッと音がするまで右に回してください。
- 取り外しの際はプラグのレバーを下に押し下げ、プラグを左に90°回して外してください。

⚠ 警告

- 定格以下でご使用ください。
- 水のかかるところでは、使用しないでください。
- 器具の取り付け、取り外しは必ず電源を切ってください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換させていただきます。それ以外の責はご容赦ください。
※ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。

オーダーNo.

1183-6



ヘッダー



袋



T4901087108732

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072 (871)1166 東京 042 (473)0159

K01103B