

引掛シーリングボディ



6A・125V

ライティングダクト用
シーリングボディ

ELPA
EW-LR02H

EW-LR02H
引掛シーリングボディ

取付方法

- 本品のストッパーをライティングダクトの極性ビードと反対側に合わせカチッと音がするまで右に90°回してください。
- 取り外しの際はプラグのレバーを下に押し下げ、プラグを左に90°回して外してください。



⚠ 警告

- 定格以下でご使用ください。
- 照明器具の重量は5kg以下でご使用ください。
落下し、けが等の原因となります。
- 水のかかるところでは、使用しないでください。
- 器具の取り付け、取り外し時は必ず電源を切ってください。

※ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。
※改良のため外観及び仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換させていただきます。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo.

1183-7



ヘッダー 袋

MADE IN TAIWAN



T4901087108749

ELPA 朝日電器株式会社 H130×W60

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159 KO 0807B