

ユニバーサルジョイント

15A・125V

ライティングダクト用
ユニバーサルジョイント

ELPA
EW-LR10H


電気工事士法により、この器具の施工は電気工事士でなければできません。

EW-LR10H
ユニバーサルジョイント

使用方法

- ライティングダクト相互の接続時に使用します。
- 角度を180度調整できます。

角度を決め、セット用ネジを緩めます。
ライティングダクトを差し込み
セット用ネジを締めます。
(※方向性があります)



警告

- 定格以下でご使用ください。
- 水のかかるところでは、使用しないでください。
- 器具の取り付け、取り外し時は必ず電源を切ってください。

※ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。
※改良のため外觀及び仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換させていただきます。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo.

1610-9



ヘッダー 袋

MADE IN TAIWAN



T4901087183395

ELPA 朝日電器株式会社 H230×W60

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159 KO 0807A