



露出配線用 20A 250V

露出コンセント3P

高容量・特殊配線用

ELPA AB-23BH

電気工事士法により、この器具の新設は電気工事士でなければできません。

AB-23BH  
露出コンセント3P



適合電線

VVF	2.0、2.6mm
1CT	2.0~3.5mm <sup>2</sup>
VCT	3.5mm <sup>2</sup>

結線図



■より線をご使用になる場合は圧着端子との併用をおすすめします。

警告

- コードは使用される器具の消費電力に応じたものをお選びください。
- 半田付けをした芯線は使用しないでください。
- 端子ネジは確実に締め付けてください。
- 水がかかる場所では使用しないでください。
- 器具の施工前に必ず電源を切ってください。

発熱・漏電の恐れがあり、火災や感電の原因になります。

オーダーNo.

1030-3



ヘッダー 袋



T4901087085309

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072 (871)1166 東京 042 (473)0159

H150xW80

ME0808B