



台所・玄関・お部屋の照明器具におすすめてします
適合ランプ **FE-1E** 形用ほか
10W~30W
 点灯管が**20倍**長持ち(約12万回)

蛍光灯が約**1.2秒**で点灯します(従来品は約**3秒**)

電子点灯管
1.2秒で点灯



EDG-10
電子点灯管
FE-1E

従来の点灯管の代わりに
 そのまま使用できます。

オーダーNo. **1129-2**



お買い上げの前に FE-1Eが使用できる蛍光灯の種類

直管蛍光灯(ワット数)	丸形蛍光灯(ワット数)	コンパクト蛍光灯(ワット数)
10・15・20・30	9・15・20・30	9・13・18・27

安全上の注意



警告

●取付け・取外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)



使用上の注意

- 自動点滅器付き器具には使用しないでください。(不点灯の原因)
- 電源スイッチを繰り返し入り切りしないでください。(故障の原因)
- 蛍光灯が寿命になった場合は、保護回路が働き点灯しなくなります。この場合は、新しい蛍光灯と交換してください。
- 蛍光灯が点灯しない場合や、使用電圧が低下して蛍光灯が消えた場合は、電源スイッチを入れ直してください。
- ソケットへ確実に取付けてください。取付けが不完全ですと点灯しないことがあります。
- 蛍光灯やソケットに適合したものを使用してください。蛍光灯の短寿命や不点灯の原因になることがあります。
- 電子点灯管を電球の回路へ取付けしないでください。(故障の原因)

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
 お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159