

ELPA
G-1191B

両口金ハロゲン

110v

150w



しっかりと明るいハロゲン電球

【サンサーライト・投光器などに】



ELPA
G-1191B


Jタイプハロゲン 口金 R-7S (110V/150W)

ランプの取付け方

- ※ランプを取り付ける際は、必ず器具の電源を切ってから行って下さい。
- ※ランプは直接手で触らず、付属のスポンジを持って取り付け、取り付け後にスポンジのみ取り外して下さい。スポンジを使わない場合は、やわらかい布などで包んで取り付けて下さい。

●ハロゲンランプの中央凸部を後側にして、

- ①片方をソケットに差し込み、軽く押しながら、
- ②反対側をソケットに差し込んで下さい。(図を参照)




⚠ 注意事項


- 適合した器具、ソケットで、指定ワット数の電球を必ず使用して下さい。(器具の加熱の原因)
- ぶついたり、無理な力を加えたり、傷つけたりしないで下さい。(破損の原因)
- 水滴のかかる場所で使用しないで下さい。(破損の原因)
- 取付け、取り外しや器具清掃の際は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- ランプは直接手で触らず、付属のスポンジを持って取り付け、取り付け後にスポンジのみ取り外して下さい。スポンジを使わない場合は、やわらかい布などで包んで取り付けて下さい。(短寿命・破損の原因)
- 点灯中や消灯直後は非常に高温になっておりますのでご注意ください。(火傷の原因)
- 布や紙などで覆ったり、燃えやすい物に近づけないで下さい。(火災の原因)
- ハロゲンランプが汚れた場合、アルコール類を含ませた布などで拭き取って下さい。(光量低下の原因)
- ハロゲンランプは地面に水平になるようにご使用下さい。(傾き許容限度5°まで)(短寿命・破損の原因)

⚠パッケージを開封される時に、手や衣服をキズ付けないよう、ホチキス止めの取り扱いはご注意ください。

- 仕様及び外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 製造には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合は、良品と交換します。それ以外の責はご容赦ください。



水平、又は
5°以内の傾き



斜めに傾けて
使用しない

オーダーNo. 1423-5



台紙

バック



4 901087 159727

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159

MADE IN CHINA
MT 0805B