

保証書

品名 SN-909 厨房用温湿度計

お買上日 年 月 日

保証期間 お買い上げ日より一年間

本品は徹底した品質管理のもとに製造していますが、万一製造上の不備による自然故障、取扱説明書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、当社が責任をもって無償で修理致します。本書を添えてお買上げの販売店または、下記（当社）へお申し出ください。

※保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。

1. 本書のご提示がない場合。
2. 本書にお買上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合。
3. ご使用者に原因（落下など）があると考えられる故障・破損。
4. 天災又は火災などによる故障・破損。
5. 使用上の誤り、又は不当な修理や改造による故障・破損。
6. 室内以外に使用された場合の故障・修理。

※本書は日本国内においてのみ有効です。

本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

SN-909 厨房用温湿度計

取扱説明書

（保証書付）

このたびは熱研製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
この説明書は、温度計・湿度計について説明してあります。
表示面に、温度計は摂氏温度記号の℃、湿度計は相対湿度記号の%で、表示されています。

計器は、設置してから約1時間後に正しい値を示します。
計器の感知速度は、設置場所や本体ケースの材質により遅い早
いがあり、急激な室内環境の変化に追従できないこともあります。
また、室内は御存知のとおり天井面・床面・壁面・窓面・中
央と温度湿度が違います。

この計器は計器周辺の環境を測定し表示します。

「ご使用前の注意とお願い」をお読みにになりご使用ください。

ご住所	〒
電話番号	
お名前	
販売店	



本 社 東京都台東区元浅草 3-19-9 〒111-0041
TEL03-3845-1511 FAX03-3845-1550

ご使用前の注意とお願い

■ 次のような場所には設置しないでください。

故障・破損の原因となります。

- ・ 温度が+50℃以上になる場所。(例えば、直射日光のあたる場所やストーブ・レンジなど火気に近い場所など。)
- ・ 冷暖房器具の送風が直接あたる場所。
- ・ 浴室などの湿気の多い場所。
- ・ ほこり・油分の多く発生する場所。
- ・ 振動・衝撃のある場所。
- ・ 室外。

■ 確実に設置してください。落下すると危険です。

・ 壁掛け製品は、木ネジ・L金具などの取付金具を柱又はしっかりした場所を選んでねじ込み、製品裏面の壁掛け穴にてお掛けください。

金具のねじ込み具合、製品の掛け具合が不完全ですと製品が落下し大変危険です。確実に設置してください。又接着及び粘着性の取付部品は剥がれることがありますのでお避けください。製品を掛けたとき、上下左右に軽く動かして、確実に掛かっていることを確認してください。

・ 卓上製品は、落下による危険性の無い場所に設置してください。

■ ご注意

- ・ 製品は分解したり、改造しないでください。
- ・ 製品に衝撃を与えたり、熱風や蒸気をあてることは故障や破損の原因となります。
- ・ 製品は室内用ですので、それ以外の用途には使用しないでください。

■ 製品は、厳密な検査の上お客様にお届けしていますが、製造上の不備による不具合や流通過程において破損する場合がございます。万一、ご購入の製品に不具合がありましたら販売店または当社までご連絡ください。

■ 機能

・ 温度計 (THERMOMETER)℃

熱い・寒い・冷たいの度合いを示すのが温度です。

温度計は、人それぞれ感じ方の違うその度合いを数量的に測定し、わかりやすく示す計量器です。

温度計は温度によって物体の長さ・体積・色・起電力・電気抵抗などが変化する性質を利用したものです。

SN-909の温度計は物体の長さの変化を針で表示するバイメタル式の温度計です。

精度は±2℃以内(-10℃～+40℃)です。

・ 湿度計 (HYGROMETER) %

空気の水分(湿り気)の度合いを示すのが湿度です。

湿度には相対湿度と絶対湿度がありますが、普通湿度と言うと相対湿度を指し、SN-909の湿度も相対湿度です。

相対湿度は、ある気温の空気に含むことの出来る水蒸気量(飽和水蒸気量)に対する、実際に空気に含まれている水蒸気量の割合の事です。SN-909の湿度計は、これを百分率(%)でわかりやすく針式で表示します。湿度計は独自の技術によって、ひと目で湿度を直視出来ます!

感湿部(本体裏面の通風孔に囲まれた円形部)は大変デリケートですので衝撃はもとより、熱風や蒸気を当てたりする様なことはおやめください。

精度は±5%以内(35%～85% 常温)です。

■ お手入れについて

ケースなどの汚れ落としに、シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類は使用しないでください。

油汚れなどは、石鹼水または中性洗剤をやわらかい布に浸してよくしぼってからふき、そのあと乾いた布でふきとるときれいになります。