

医療ガスアウトレット 検査用酸素モニター

Model: **OX-07**
TYPE C



特長

- JIS T7101(医療ガス配管設備)で求められる酸素測定が一台で全て可能
- 0 ~ 100vol%の測定範囲に対応
- 見易い大画面 LCD 搭載、表示バックライト搭載
- 単 3 形アルカリ乾電池 2 本で約 5000 時間使用可能
- ボタンを押すだけの簡単 Air 校正

型式	OX-07
タイプ	TYPE C
検知対象ガス	酸素
検知範囲	0～100vol%（表示分解能：0.2vol%）
ガス警報	オフ設定
故障警報	警報の種類：システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 表示：ランプ点滅、ブザー断続、故障内容表示 動作：自動復帰
表示	LCD デジタル表示（7セグメント）
電源	単3形アルカリ乾電池×2本
連続使用時間	約 5000 時間（25℃、無警報、無照明時）
使用温湿度範囲	-20～+50℃、95%RH 以下（結露無きこと）
使用圧力範囲	大気圧（80kPa～110kPa）
機能	LCD バックライト（起動時：手動点灯／警報時：自動点灯）、ピーク値表示
外形寸法／質量	約 72(W)×126(H)×36(D)mm（突起部は除く）／約 200g（本体のみ）
付属品	アダプター用キャップ、アダプター用チューブ（100cm）、ベルトクリップ、 ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池×2本
オプション（別売品）	キャリングケース、アリゲータークリップ

【付属品】



【オプション（別売品）】



【使用方法】

<電源の入れ方>
Powerボタン を長押し

<Air校正>
Airボタン を長押し

※注意
・画面に「RELEASE」表示が出るまで押し続けて下さい。
・全ての測定が終了するまで再校正は行わないで下さい。
(測定結果に誤りが生じる恐れがあります。)

<測定>
専用キャップを装着し
アウトレットからガスを供給

※注意
キャップのOUT側を塞がないで下さい。

<電源の切り方>
Powerボタン を長押し

理研計器株式会社

本 社 〒174-8744 東京都板橋区小豆沢2-7-6
☎ (03)3966-1111(代) FAX (03)3558-0043
ホームページ <http://www.rikenkeiki.co.jp/>

〔営業所・出張所〕

札幌	☎(011)757-7505(代)	金沢	☎(076)240-7060(代)
仙台	☎(022)722-7835(代)	大阪	☎(06)6350-5871(代)
仙台	☎(0235)28-3156(代)	神戸	☎(078)261-3031(代)
水戸	☎(029)306-9321(代)	水島	☎(086)446-2702(代)
埼玉	☎(048)598-5090(代)	四国	☎(0897)37-3775(代)
千葉	☎(043)497-6303(代)	広島	☎(082)875-4151(代)
神奈川	☎(045)476-7581(代)	徳山	☎(0834)27-5121(代)
浜松	☎(053)437-9421(代)	福岡	☎(092)692-1161(代)
名古屋	☎(052)411-3636(代)	熊本	☎(096)373-1230(代)
四日市	☎(059)333-7221(代)	大分	☎(097)523-3811(代)



※本カタログの記載事項は、性能向上のため、お断りなしに変更する事があります。