

UPR-Bシリーズ

Connections

BN = Brown
BK = Black

BU = Blue
WH = White

	UPR-B 1000 TVPA 24 C	UPR-B 1000 TVPA 24 CW (アングルタイプ)
検出範囲	100～1000mm	
セッティング	2ピンによるティーチイン	
サンプリング周波数	～5Hz	
超音波周波数	180kHz	
電圧	11～30VDC	
リップル電圧	0.1	
消費電流	30mA以下	
バイナリ出力	PNP(NO/NC) 最大100mA (NPN仕様も生産可)	
応差(ヒステリシス)	4mm	
使用温度範囲	0℃～60℃	
対応圧力範囲	90～110kPa	
IP	IP67	
ハウジング素材	真鍮ニッケルメッキ、ナイロン(PA)	
コネクタ	M12x1 4ピン	
規格認証	CE	

ティーチイン機能によりPNPまたはNPN検出範囲を設定する方法

- | |
|--|
| ① ターゲットを任意の検出範囲始点(近)に設置する。 |
| ② 2ピンワイヤに＋または－電源を1～5秒接続し、イエローLEDがゆっくり点滅することを確認してから電源を外す。 |
| ③ ターゲットを任意の検出範囲終点(遠)に設置する。 |
| ④ 2ピンワイヤに＋または－電源を1～5秒接続し、イエローLEDがゆっくり点滅することを確認してから電源を外す。 |

ティーチイン機能により工場出荷時の設定に戻す方法

- | |
|---------------------------|
| ① 2ピンワイヤに－電源を接続し、20秒待機する。 |
| ② LEDが消灯することを確認し、電源を外す。 |