

# 酸化セリウム研磨材（スラリータイプ） 共通取扱説明書

## 【必ずお読み下さい！】

- \* 本製品はガラス系素材、セラミックス、石材及びステンレス専用研磨材です。
- \* ご使用前には必ず使用面をきれいに清掃して下さい。汚れたままご使用になられますと傷の原因になります。
- \* UV カット被膜や特殊なコーティングが施されている、自動車のフロントガラス、建物の窓ガラス、ショーウィンドウ、腕時計のカバーガラスなどでは、コーティングが剥がれる場合がございますのでご注意ください。
- \* キズ取りを行う場合、キズ部分を集中して研磨しますと歪みの原因となります。キズの修復状態を確認しながら、周囲も磨き上げて下さい。
- \* ワイパーや砂ぼこり、樹木などとの擦り傷、洋服（繊維など）との擦り傷（微細傷）は除去出来ますが、石跳ねや先端がとがった物による打痕やチッピング、落下による大きな傷は除去出来ません。
- \* 手磨きでも研磨可能ですが、ガラス研磨用バフと専用電動工具を使用すると短時間で作業が出来ます。その際も、削り過ぎや歪みにご注意ください。
- \* 必ず影響のない部分または同等の材質でテストしてからご使用下さい。ご使用後の結果につきましては、弊社は一切責任を負いませんので、くれぐれもご注意ください。

## 【作業前後の注意！】

- \* 使用時は、ゴーグル、マスク、ゴム手袋等の保護具をご使用下さい。
- \* 本製品は原液をそのままお使い下さい。水などで希釈しますと配合されているセリウム研磨材が凝集しキズの原因となります。
- \* 回転工具の使用や、一定時間の磨き込みにより作業中に水分が蒸発することがございます。その場合は研磨材を足して頂くか、霧吹きなどで少量の水を加工面に足しながら作業して下さい。飛び散りに注意して下さい。
- \* 使用後に残った研磨材は容器へ戻さないで下さい。また、容器内に水や異物が入ると研磨材が凝集しますのでご注意ください。
- \* 保管の際は直射日光を避け、暗所で常温保存して下さい。
- \* 一定期間ご使用になりませんと成分の一部が沈降することがございます。研磨性能に影響はございませんので、容器を上下によく振ってからご使用下さい。
- \* 本製品は弱アルカリ性です。ゴム製品などアルカリ性に弱いものに付着しないようご注意ください。また、手肌の弱い方は必ず手袋の着用をお願い致します。
- \* 作業後は水できれいに洗い流して下さい。
- \* 誤飲防止のため、乳幼児、児童などの手の届く場所には置かないで下さい。