

DOP-788(SL)



## 特長


- 光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載
- 光が均一で見やすいCOB LED搭載  
※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。

## 各部の名称とご使用方法

- スイッチを押すたびに点灯(HI)→点灯(LOW)→点滅→消灯の順に切り替わります。  
※ご使用前に絶縁フィルムを引き抜いてください。

### 電池の交換方法

- ① 本体背面の電池カバーのネジをはずし電池カバーをはずします。(ネジを失くさないようにご注意ください)
- ② リチウム電池CR2032×2個を正しくセットし、電池カバーを元通りに取り付けネジをしっかりと締めてください。



## 仕様

※数値は当社測定値(一部除く)

- 使用電池：コイン形リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)
- 連続点灯時間：HI 約6時間 / LOW 約19時間 / 点滅 約10時間  
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。  
※付属の電池はテスト用です。動作期間を保証するものではありませんので早めに新しい電池と交換してください。
- 光源：白色COB LED×1灯
- 明るさ：HI 22lm(照度 約36lx) / LOW 14lm(照度 約23lx)  
※照度は距離50cm・中心点照度・電池初期時
- 外形寸法(約)：幅34×高さ73×奥行23(mm)(カラビナ除く、最大値)
- 質量：約22g(電池除く、カラビナ含む) ● 付属品：カラビナ

## 警告

- 漏液の原因となる為、下記のことにご注意ください。  
○電池の⊕⊖の方向を表示に従い正しくセットしてください。  
○新・旧および異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。
- 電池は口の中に絶対に入れないでください。
- 電池を飲み込むと危険ですので、乳幼児の手の届かないところに保管してください。万一、電池を飲み込んだ際は、すぐに医師に相談してください。

## 使用上のご注意

目に向けると大変危険ですので光源の直視及び人や動物への照射は絶対にしないでください。

- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。
- 使用後は必ずスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。
- 分解・改造はしないでください。【故障の原因】
- 本体に強い衝撃を与えないでください。【不点灯の原因】
- 防水仕様ではありません。雨中では使用しないでください。
- マグネットをパソコンなどの電子機器、磁気カードなどに近づけないでください。
- 取り外すときは、取り付け面に傷が付かないようにご注意ください。
- LEDの交換はできません。  
※ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。
- 変形や故障の原因になる為、車内(特に夏季)や暖房器具の近くなど高温の場所に放置しないでください。  
※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。  
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNO. **1957-3**



4 901087 216499

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159

テスト用電池付属  
コイン形リチウム電池  
CR2032×2個使用



MADE IN CHINA  
JA171211A