

# ピューラックス希釈濃度試験紙 テストペーパーHC

高濃度次亜塩素酸ナトリウム希釈液の有効塩素濃度チェックに

「テストペーパーHC」は、食品工場や調理施設、福祉施設等々で使用される次亜塩素酸ナトリウム希釈液の遊離有効塩素濃度を、水道水や水道水と同水準の清浄な水を用いて希釈した場合において、50・100・200・400・600mg/Lの5つのレベルで確認する試験紙です。

**使用方法が簡単！  
正確な濃度確認ができます。**

テストペーパーHCの使用方法



① 試験紙を1秒間水に浸し、直ちに  
取り出してください。過剰の水は  
1回振り払ってください。



② 試験紙を水平に保持し、30秒後  
に試験紙の呈色と色調表の色枠  
とを比較してください。



100枚入

## テストペーパーHCの特徴

- テストペーパーHCは、遊離有効塩素と特異的に反応します。
- モノクロアミンやジクロアミン等の結合有効塩素とはほとんど反応しません。
- 希釈液のpHが酸性に偏った場合や、希釈液中に高濃度の塩化ナトリウム等が存在する場合は、正確な呈色が得られない場合があります。

- 注意**
- 試験紙を容器から取り出し、直ちに密栓してください。
  - 湿気や直射日光を避けて室温で保持してください。
  - 判定時間後の結果は使用しないでください。

次亜塩素酸ナトリウム希釈液の正確な有効塩素濃度確認は、確実な衛生管理に直結します。

## 株式会社 オーヤラックス

<http://www.oyalox.co.jp>

本社 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-6-2 アーバンネット麹町ビル  
TEL. 03(3263)6201 [代表]

大阪支店 TEL. 06(6358)2291  
札幌支店 TEL. 011(271)1585  
釧路フロントオフィス TEL. 0154(44)1101  
仙台営業所 TEL. 022(264)1231  
福島営業所 TEL. 024(932)7895  
北関東営業所 TEL. 028(635)4970  
水戸営業所 TEL. 029(225)4108

埼玉営業所 TEL. 048(651)7123  
千葉営業所 TEL. 043(266)6151  
横浜営業所 TEL. 045(201)4835  
山梨営業所 TEL. 055(228)1158  
北陸営業所 TEL. 076(223)1336  
名古屋営業所 TEL. 052(211)6221  
京都営業所 TEL. 075(314)0991

岡山営業所 TEL. 086(272)5701  
広島営業所 TEL. 082(227)7831  
高松営業所 TEL. 087(834)0501  
松山営業所 TEL. 089(923)9801  
福岡営業所 TEL. 092(721)1935

オーヤラックスクリンサービズ(株) TEL. 042(488)8211  
新潟オーヤラックス販売(株) TEL. 025(283)1851  
山陰オーヤラックス販売(株) TEL. 0857(36)0271  
東京工場 TEL. 042(661)4436