

この度は、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
 ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
 (この取扱説明書は必ず保管してください。)

■ 使用上の注意

- キャビネットの換気口面積が大きい場合、吸湿が飽和状態になり効果がでませんので、密閉状態をご利用願います。
- 製品ごとに多少の色ムラ、製品表面に小さな穴・欠けなどが生じる場合がありますが性能上問題ありません。
- 穴あけ加工をする場合は、端から20mm以上内側に穴あけ加工をしてください。
また、穴径は、3.0mm以下にしてください。プレートの欠け・割れの原因になります。
- カタログ上のグラフデータは測定値であり、保障値ではありません。
- 加工してお使いになるときは、集塵するなど、粉塵が周囲に飛散しないような対策を取り、防塵マスクなどの保護具を着用の上、使用してください。
- お使いになる前に、安全データシート（SDS）を熟読ください。
- 空気中の有機物を吸着することにより、経時的に褐色に変色する場合がございます。
多少の変色では吸放湿能力に変化はありませんが、変色が激しい場合は交換してください。
- 水滴が直接かかる場所でのご使用はできません。

■ 仕様

- 材 質: 二酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルメチルセルロース

品名記号	サイズ(mm)			製品重量 (g)	吸水率 (%)	セット内容
	ヨコ	タテ	フカサ			
PP-S	160	160	6	95	89	4枚入り/10枚入り
PP-L	300	200	6	230		2枚入り/10枚入り

■ 使用方法

- 本製品は、薄板形状をしているため、庫内のちょっとした隙間にでも設置できます。
- カッターナイフなどで裏表に切れ目を付けることにより簡単に切断できます。また、カット面はヤスリで平滑にすることができます。
- マグネットや粗面用両面テープで庫内側面へ取り付けることができます。詳細は別紙資料を参照ください。

■ 使用環境

雨などの天候は避け、出来る限り湿度の少ないときに設置してください。

■ 選定のご注意

キャビネットの大きさ、密閉状況（開閉扉はパッキンを施し、ケーブル入出線などの周りにはパテ埋めするなど、隙間をできる限り無くしてください）により設置枚数が異なりますが、庫内容積 1 m³に対して、PP-Sで5~6枚、PP-Lで2~3枚が目安です。

仕様等、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

また、ご不明な点が有りましたら弊社までお問い合わせください、この取扱説明書の内容は 2020 年 3 月現在のものです。