

# 工場扇用装着ミスト取扱説明書 **YUY-PRODUCE**

## ミストを使用する前のご注意

ミスト噴射口はとて小穴が小さいため、ゴミやほこりにより目詰まりしてしまう恐れがございます。ミストをご使用する前は必ず下記手順を行って下さい。



ミストホースを蛇口にセットします。次にミスト部から1ヶ所だけホースを外し、水を流してホース内の洗浄を行って下さい。製品を長く使っていただくために、この手順は使用前に毎回行って下さい。もし、目詰まりしてしまった場合は予備部品と交換して下さい。

### 取り付け手順



自在クリップで扇風機カバーの棒を2本一緒に挟む



装着完了

### 《材質》

ミスト:PE+真鍮 ホースジョイント:PE ホース:PE 蛇口セット:PP+鉄+ゴム 自在クリップ:PP+アクリル+鉄 分岐蛇口:PP+ゴム

《注意事項》本商品は一般水道用ミストです。目的以外で使用しないで下さい。ご使用の際は必ずきれいな水を使用してください。汚れた水で使用するとミスト噴射口の目詰まりの原因となります。使用後は必ずホース内の水を取り除き、よく乾かしてから日陰で保管してください。本製品をお使いの際にミストが目詰まりした場合は修理せず、すみやかに予備部品と交換して下さい。また別売り部品をお求めください。初期不良が無いよう点検して梱包しておりますが、初期段階でミストの目詰まりなどございましたら購入した販売店にお問い合わせください。使用後の目詰まりにつきまして弊社は責任を負いかねます。ご了承下さい。蛇口セットを水道蛇口にセットする際、ご使用上ネジで締めると水道蛇口に傷が入ります。ご了承下さい。

