

■一般的な注意

本製品は屋内床面に貼り付けて情報を標示する短期用「簡易標示」シートです。「常設」を目的とした標示や他の用途には使用しないでください。

- ① 以下の床面に施工ができます。
コンクリート・モルタル・石材・タイル（但し、ALC板、新設のモルタルなど水分を含む可能性のあるものを除く）
- ② 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- ③ 凹凸のある面や荒い表面の床面、アスファルトには使用しないでください。
- ④ 車両が通る環境には使用しないでください。タイヤによるねじれや剥がれが生じる場合があります。

■施工時の注意

- ① 施工環境温度：10℃～40℃（高温下での施工は初期粘着力の上昇や、製品が軟化する場合があります）
- ② 水貼り施工はできません。
- ③ 基材にアルミが入っているためシートにねじれが生じアルミにしわが入ると元に戻らなくなりますので、十分に注意して貼り付けてください。
- ④ 貼り付け時に多少の貼り直しは可能ですが、全面的に貼り直したり、何度も貼り直したりすることは避けてください。
できる限り一回での貼り付けをお願いします。

■施工方法

- ① 貼付け箇所を中性洗剤で洗浄し汚れを除去し、付着した洗剤を洗い流し乾燥させてから貼り付けをおこなってください。
- ② 貼付け時は、ねじれなどが発生しないように、シートの端から離型紙をゆっくり剥がし、空気を逃すように押さえつけながら貼り付けてください。
- ③ シート貼り付け後にゴムハンマーなどで叩きながら全体に均一に圧着してください
- ④ シート貼り付け後24時間で粘着力が安定します。安定するまではシート上を荷物を引きずったり無理に踏みつける等の外力を加えないでください

■メンテナンス

- ① シートの浮きや剥がれが生じていないか、定期的に確認してください。浮きや剥がれが生じた場合には、貼り替えなどのメンテナンスを行ってください。放置すると、「つまつき」「転倒」の原因となります。
- ② 表面が汚れた場合は、柔らかい布を使用して水拭きしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を使用してください。中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないように十分に水拭きしてください。アンモニア系、塩素系、有機系等の洗剤は使用しないでください。
- ③ 標示が不要になり、シートを剥がす場合は、シートで手や指を切らないよう端部よりゆっくりと剥がしてください。剥がしたものは再利用できません。