

洗浄中に水が飛び散ることもございますので、ふたを開けてご使用されることをお勧めします。

47kHzの超音波を採用

従来の超音波洗浄機の周波数は約40kHz。Rooroの超音波洗浄機はさらに上をいく強力で微細な振動で、ブラシでも落とせない入り組んだ奥の部分の汚れまできれいに洗浄します。

また、油やタンパク質を乳化させてから洗浄しますので、**金属についた指紋**もきれいに洗い落とすことができます。



優しい洗浄力

47kHzの周波数での洗浄は、水面が動かないほどの超微細な振動です。そのため、水に濡れても問題のないものであれば、どんな**デリケート**な小物でも安心して洗浄できます。

※表面硬度が柔らかい真珠等の宝石類やコンタクトレンズは洗浄できません。

操作はとってもシンプル

- ①タンクに水と洗浄したいものを入れる
- ②電源ボタンを押す
- ③3分後に洗浄完了



電源ボタン



停止



1回押し
3分間洗浄



2回押し
5分間洗浄



洗浄用ホルダー付き
小さいビットを洗浄後も手を汚さずに引き上げることができます。

洗浄時間の目安

洗浄時間	洗浄できるもの
30秒以下	・宝石 ・ふち無しガラスレンズのメガネ
60秒～120秒	・メガネ（ふち有り） ・金属装身具 ・入れ歯・歯ブラシ・くし ・万年筆のペン先・電気カミソリ刃（内刃、外刃）
180秒～300秒	・マシン用ビット・スパチュラ・メタルプッシャー ・ニッパー・ナイフ・フォーク・バリカン刃 ・腕時計の金属バンド・缶切り・印鑑・パイプ