

取扱説明書

赤外線非接触温度計 GP-300 NR

【注意】 この商品は、日本医療器機適合を取得していない温度計です。人体温度測定は、参考値です。
体温測定は、医療用体温計を使用して下さい。

各部の名称



製品仕様

型式	GP-300 NR
サイズ	H149×W95×D43
重量	106 g
電源	単4電池 2本(別売)
測定方式	非接触式
測定距離	約3～5cm
測定範囲	体表モード：32°C～42.9°C 表面モード：0°C～70°C
測定精度	±0.2°C (32°C～42.9°C)
測定時間	約1秒
自動電源OFF	約15秒
測定値保存数	32回
原産国	中国

ご使用方法

セットアップモード

- 1、測定スイッチを押して電源をONにします。
- 2、[セット]ボタンを押す毎に測定モード Body/Surface temp を切り替えます。
- 3、各モードで＋ボタンを押すと過去32回分の測定履歴が表示されます。

温度測定方法

- 1、測定スイッチを押して電源をONにします。
- 2、人体表面温度を測定する場合はBodyに、その他物質の表面温度を測定する場合はSurface tempに切り替えディスプレイ表示を確認します。
- 3、センサー部を測定対象に向け3～5 cmの距離に合わせ、測定スイッチを押すとブザー音が鳴り測定終了です。
- 4、何も操作をせず、約15秒間放置すると自動で電源が切れます。

ディスプレイ表示

〈Bodyモード〉

37.4°C以下	グリーンバックライト
37.5°C～37.9°C	オレンジバックライト
37.8°C以上	レッドバックライト

バッテリー交換

画面に「バッテリーシンボル」が表示されている場合、乾電池を交換してください。

* 充電式電池は使用せず、使い捨て乾電池のみを使用してください。

注意事項

- ・本機は精密機器ですので、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。
- ・用途以外に使用しないでください。
- ・本機は防水構造ではありませんので絶対に濡らさないでください。
- ・分解・修理・改造は絶対にしないでください。
- ・温度センサー部に埃やゴミが付着している場合は、必ず取り除いてからご使用ください。
- ・本機が汚れた場合は、乾いた布でふき取って下さい。アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと変形・変色の原因になりますので使用しないでください。
- ・小さなお子様の手の届く場所や、直射日光のあたる場所、高温多湿な場所、炎天下の車内等に保管しないでください。
- ・本機を温度の高い、もしくは低い場所に保管している場合は、測定前に常温の室内に置いてから使用してください。
- ・電池交換の際は2本とも同じ種類の新しい電池に交換してください。
- ・本機は表面温度を測定する温度計です、医療用の体温計ではありません。