

Sサカエ ステンレスラック


組立・取扱説明書

このたびは、ステンレスラックをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は、材料にステンレスを使用している為、サビに強い商品となっております。水回りやクリーンルーム等の環境でも末永くご使用いただけます。

●1 台あたりの最大荷重

固定式（アジャスター）	均等耐荷重
棚板 1 段当たり	250kg
全 体	1250kg

移動式（キャスター）	均等耐荷重
全 体	250kg



積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
※均等の耐荷重」とは、棚板の表面、または引出しの中へ均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計量をいいます。

安全上のご注意 ————— 必ずお守りください

お使いになる人や、他の人への危険や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

⚠ 警告

誤った使いかたをすると「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

- 耐荷重以上の荷物を置かない。
ラックが傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。
- 足をかけたり、よじのぼったりしない。
転倒したり、天板が破損したり、足を滑らせて、けがをするおそれがあります。
- 不安定な場所に置かない。
ラックが倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。

⚠ 注意

誤った使いかたをすると「損傷または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

- 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。
転倒や、破損、転落事故の原因となります。
- 移動時は、ラックが傾かないようにゆっくり運ぶ。
荷物が落ちたり、転倒して破損したり、けがをするおそれがあります。
- 壊れやすい物、危険物、薬品等は収納しない。
破損してけがをしたり、健康を害するおそれがあります。
- 傾斜地では使用しないで下さい。
ラックが転倒するおそれがあり、人や物に当たりけがや破損するおそれがあります。
- 消耗品の交換は購入先を通じて御注文下さい。
- 直射日光の当たる所に製品を置いたり、製品の上にハンダゴテ等高温になった器具類、加熱したナベ・ヤカン等を直接置く等、温度・湿度の著しい環境は避けて下さい。
変色や変形の原因となります。
- アジャスター付き製品本体と、床面等にガタツキがある時は、アジャスターで調整し、水平の状態で使用して下さい。
- 子供の手の触れる場所に置かない。また、子供を近づけない。
ラックに触れて倒れたりして、けがをするおそれがあります。また、連結部・内部の切断面、および収納物によって、指をけがするおそれもあります。
- 可動面の隙間に指を入れますと、指をはさむおそれがありますので絶対に入れないで下さい。
- 改造や無理な修理、分解はしない。
取付ミスなどにより、ラックが不安定になり危険です。特別なご使用をされる場合は購入店へご相談下さい。
- 変形・破損したまま使用しない。
転倒・落下により、けがをするおそれがあります。
- 取付ビスがゆるんだり、外れたままで使用しないで下さい。
変形や破損、転倒等の原因になり抜け落ちるおそれがあります。
- 消耗品には寿命があります。
可動部等に異常音等（損耗現象）が発生した場合購入店へご相談下さい。
- 組立作業時は、必ず複数の人間で行って下さい。
転倒等の事故の原因となります。

部品明細

番号	品名	固定式			移動式		
		3段	4段	5段	3段	4段	5段
①	支柱	2			2		
②	ビーム	4			4		
③	六角穴付ボタンボルト M8×12L	16			16		
④	棚受	2	4	6	2	4	6
⑤	棚	3	4	5	3	4	5
⑥	六角レンチ 呼び 5	1			1		
⑦	キャスター	-			4		
⑧	平座金	-			4		
⑨	スプリングワッシャ M12	-			4		

オプション部品明細

⑮	壁面固定金具	1
⑯	床面固定金具	1

組み立てるまえに

梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。
※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。

※枕木を2本ご用意ください。組み立てが容易になり、製品や床への傷つきを軽減します。

※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。


組み立てかた

■ひずみなく製品を組み立てるために


- 組み立て時は、ネジを軽く締めておきます。
- 完成後水平な場所に製品を立て、ひずみの矯正をしてから、ボルトを強く締めつけます。

●組立て方法

- ① 支柱①とビーム②を六角穴付ボタンボルト③で取り付けます。
- ② ①と同様に反対側も取り付けて下さい。




- ③ 棚受④を任意の位置に差し込み、棚板⑤をセットして下さい。



ビーム②に取り付けるボルトと共締めして下さい。

オプション
壁面固定金具



アジャスターに差し込み、ナットを締めて固定して下さい。
※アンカーボルトは別売りです

オプション
床面固定金具

